

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
A	ABS & TRCアクチュエーター	F 45	3-24, 26, 30	2-6, 9, 12, 15
	ABS & TRCコンピューター	F 35	3-7, 24, 26, 30	2-18
	ABS & TRCコンピューター	F 36	3-7, 13, 24, 26, 30	2-18
	ABS & TRCコンピューター	F 37	3-13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 43, 44, 46	2-18
	ABS & 4WDコンピューター	F 59	3-23	2-20
	ABS & 4WDコンピューター	F 60	3-7, 23, 44, 46	2-20
	ABS & 4WDコンピューター	F 61	3-7, 23, 44, 47	2-20
	ABSアクチュエーター	A 24	3-32	2-12
	ABSアクチュエーター	A 25	3-32	2-12
	ABSアクチュエーター	A 26	3-32	2-12
	ABSアクチュエーター	F 46	3-22, 23, 24, 26, 30	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	ABSアクチュエーター	F 63	3-22, 23	2-3, 6, 15, 16-02
	ABSコンピューター	F 31	3-10, 15, 32, 43, 46	2-18
	ABSコンピューター	F 32	3-15, 32, 47	2-18
	ABSコンピューター	F 33	3-10, 15, 32, 47	2-18
	ABSコンピューター	F 34	3-32	2-18
	ABSコンピューター	F 57	3-22	2-20
	ABSコンピューター	F 58	3-7, 15, 43, 44, 46, 53	2-20
	ABSスピードセンサー-FR・LH	F 51	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	ABSスピードセンサー-FR・RH	A 6	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	ABSスピードセンサー-RR・LH	M 8	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24
	ABSスピードセンサー-RR・RH	L 7	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24
	ABSデセラレーションセンサー	F 29	3-33	2-19
	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	F 56	3-23	2-19
	A/Tスピードセンサー	C 9	3-14, 18, 22	2-4, 7, 13
	A/Tスピードセンサー	C 52	3-16	2-10
	D	DLC3 (1G-FE, 1JZ-GE)	F 55	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 43
DLC3 (除く1G-FE, 1JZ-GE)		F 7	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 30, 33, 43, 53	2-18
E	ECTソレノイド	C 10	3-18	2-13
	ECTソレノイド	C 53	3-16	2-10
	ECTソレノイド	C 80	3-14, 20	2-4, 7
	ECTソレノイド	C 159	3-23	2-7
	ECTソレノイド (2WD)	C 79	3-14	2-7
F	FL (ABS & グロー)	A 43	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	FL (オルタ)	A 44	3-2, 7, 48	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	FL (オルタ)	A 45	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	FL (オルタ)	A 46	3-2, 35, 47, 48, 50	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
I	ISCV	C 36	3-10	2-13
	ISCV	C 46	3-8	2-10
	ISCV	C 85	3-6	2-7
	ISCV	C 102	3-4	2-4
	J	J/C No. 1	A 1	3-13, 32, 41, 54
J/C No. 2		A 41	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 48, 52, 53, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
J/C No. 2		F 48	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46, 48, 52, 53, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
J/C No. 3		C 1	3-3, 4, 6, 9, 10, 52, 55	2-20
J/C No. 3		F 40	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 52, 55	2-20
J/C No. 4		C 4	3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27, 3-53	2-19
J/C No. 5		C 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 3-37, 43, 44, 46, 52	2-20
J/C No. 5		C 6	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 3-37, 43, 44, 46, 52	2-20
J/C No. 6		C 44	3-8, 16, 26	2-20
J/C No. 6		C 45	3-8, 16	2-20
J/C No. 8		F 4	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 44, 46, 3-51, 53, 54	2-18
J/C No. 9		F 5	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 43, 44, 3-46, 51, 54	2-18
J/C No. 10		F 39	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3-22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 3-41, 42, 44, 52, 53	2-20
J/C No. 11		F 41	3-34	2-20
J/C No. 12		F 42	3-41	2-20
J/C No. 13		F 43	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 30, 3-32, 36, 43, 44, 47, 52	2-20
J/C No. 14		F 52	3-15	2-18
J/C No. 15		G 28	3-28	2-20
J/C No. 16 (クレスト)		H 5	3-34, 35, 41	2-23
J/C No. 17		L 10	3-34, 48	2-24
J/C No. 18		L 12	3-37, 48, 51	2-24

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	
J	J/C No. 19	L 29	3-34, 48	2-24	
	J/C No. 21	G 40	3-38, 40, 42	2-20	
	J/C (アースNo. 1)	A 2	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32, 43, 45, 3-46, 48, 51, 53, 54	2-18	
O	J/C (アースNo. 2)	L 9	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 3-48, 51, 52	2-24	
	O/Dソレノイド	C 140	3-17	2-16	
O	O/Dソレノイド	C 166	3-17	2-16-03	
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 7	3-14, 18	2-7, 13	
	O/Dダイレクトクラッチセンサー	C 50	3-16	2-10	
	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	G 34	3-14, 16, 19, 45, 50	2-19	
	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	G 17	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-19	
	O ₂ センサー	C 38	3-6, 11	2-7, 13	
	O ₂ センサー	C 76	3-8	2-10	
	O ₂ センサー	C 106	3-4	2-4	
	O ₂ センサー	C 163	3-52	2-16-03	
	T	TRC OFFスイッチ	G 14	3-25, 26, 31, 33, 50	2-19
	V	VSV No. 1 (吸気絞リ)	C 138	3-12	2-16
VSV No. 2 (吸気絞リ)		C 144	3-12	2-16	
VSV (EGR)		C 143	3-12	2-16	
VSV (エバポ)		A 60	3-52	2-16-02	
VSV (エバポ)		C 12	3-6, 10	2-7, 13	
VSV (エバポ)		C 49	3-8	2-10	
VSV (エバポ)		C 96	3-4	2-4	
VSV (可変吸気)		C 16	3-6, 10	2-7, 13	
VSV (吸気切替)		C 77	3-8	2-10	
VSV (燃圧制御)		C 48	3-8	2-10	
VVTソレノイド		C 25	3-7, 11	2-7, 13	
VVTソレノイド	C 68	3-9	2-10		
ア	アイドルスピードコントロールバルブ	C 174	3-52	2-16-03	
	アクターミラースイッチ	G 1	3-25	2-18	
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-FR・LH (スカイフック)	F 47	3-15	2-6, 12	
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-FR・RH (スカイフック)	A 5	3-15	2-6, 12	
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-RR・LH	M 10	3-15	2-24	
	アブソルバーコントロールアクチュエーター-RR・RH	L 11	3-15	2-24	
	アブソルバーコントロールコンピューター (スカイフック)	F 6	3-7, 15, 22, 25, 32	2-18	
アブソルバーコントロールスイッチ (スカイフック)	G 44	3-15, 47, 50	2-19		
イ	イグナイター	C 40	3-3, 6, 10, 29, 44, 46	2-7, 13	
	イグナイター	C 58	3-3, 9, 29, 44	2-10	
	イグナイター	C 108	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4	
	イグナイター-No. 1	C 161	3-52, 55	2-16-03	
	イグナイター-No. 2	C 160	3-17, 29, 45, 52, 55	2-16-03	
	イグニッションキー-照明	F 16	3-49	2-18	
	イグニッションコイル	C 109	3-3	2-4	
	イグニッションコイルNo. 1	C 32	3-3	2-7, 13	
	イグニッションコイルNo. 1	C 69	3-3	2-10	
	イグニッションコイルNo. 2	C 33	3-3	2-7, 13	
	イグニッションコイルNo. 2	C 70	3-3	2-10	
	イグニッションコイルNo. 3	C 34	3-3	2-7, 13	
	イグニッションコイルNo. 3	C 71	3-3	2-10	
	イグニッションスイッチ	F 15	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 52, 55	2-18	
	インジェクター-No. 1	C 24	3-6, 10, 46	2-7, 13	
	インジェクター-No. 1	C 61	3-8	2-10	
	インジェクター-No. 1	C 66	3-9	2-10	
	インジェクター-No. 1	C 99	3-4	2-4	
	インジェクター-No. 1	C 172	3-52	2-16-03	
	インジェクター-No. 2	C 23	3-10	2-13	
	インジェクター-No. 2	C 60	3-9	2-10	
	インジェクター-No. 2	C 83	3-6	2-7	
	インジェクター-No. 2	C 100	3-4	2-4	
	インジェクター-No. 2	C 171	3-52	2-16-03	
	インジェクター-No. 3	C 21	3-6, 10	2-7, 13	
	インジェクター-No. 3	C 59	3-9	2-10	
	インジェクター-No. 3	C 101	3-4	2-4	
インジェクター-No. 3	C 170	3-52	2-16-03		
インジェクター-No. 4	C 20	3-10	2-13		
インジェクター-No. 4	C 47	3-6, 9	2-7, 10		
インジェクター-No. 4	C 91	3-4	2-4		
インジェクター-No. 4	C 169	3-52	2-16-03		
インジェクター-No. 5	C 15	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13		
インジェクター-No. 5	C 92	3-4	2-4		
インジェクター-No. 6	C 14	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13		

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
イ	インジエクターNo.6	C 9 3	3-4	2-4
	ウーハースピーカー	M 1 1	3-40, 42	2-24
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 3 0	3-45, 46	2-7, 13
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 7 2	3-45	2-10
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 9 0	3-45, 46	2-4
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 1 5 6	3-45	2-16
	ウォッシュャーモーター	F 5 0	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	ウォッシュャーモーター (油膜取り)	F 7 1	3-43	2-3, 6
	エアコンコンピューター	G 2 6	3-28, 34, 44, 46, 50	2-19
	エアコンコンピューター	G 2 7	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52	2-19
エアバッグLH (シート)	M 3	3-21	2-23	
エアバッグRH (シート)	L 1	3-21	2-23, 25	
エアバッグ (運転席側)	F 2 3	3-21	2-18	
エアバッグ (助手席側)	F 3 0	3-21	2-20	
エアビュリファイヤー	G 3 3	3-54	2-20	
エアビュリファイヤースイッチ	G 1 0	3-50, 54	2-19	
エアフロメーター	C 7 5	3-8	2-10	
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	R 1	3-28	2-19	
エバボ後センサ	G 3 0	3-28	2-20	
エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	C 1 3 4	3-12, 29, 30	2-19	
エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	C 1 3 5	3-12, 29, 30	2-19	
エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	F 6 8	3-12, 29, 30, 44	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	C 8 6	3-3, 4, 20, 46	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	C 8 7	3-4, 20, 29	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	F 6 4	3-4, 17, 20, 29, 44, 46	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	C 1 7 7	3-52, 53, 55	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	C 1 7 8	3-52	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	F 7 2	3-17, 29, 45, 52	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	C 2	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 43	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	C 3	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 27, 32, 46	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	F 2 5	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 29	2-19	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	F 2 6	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24	2-19	
エンジンルームR/B (ABS)	A 4 2	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02	
エンジンルームR/B (ABS)	F 5 3	3-32	2-12	
エ	オイルプレッシャースイッチ	C 2 7	3-44, 47	2-7, 13
	オイルプレッシャースイッチ	C 6 5	3-44	2-10
	オイルプレッシャースイッチ	C 9 5	3-44, 47	2-4
	オイルプレッシャースイッチ	C 1 4 2	3-44	2-16
	オイルプレッシャースイッチ	C 1 6 5	3-44	2-16-03
	オプションコネクタ	F 2	3-21	2-18
	オプションコネクタ	F 4 9	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	オルタネーター	A 2 0	3-7	2-6, 9, 12, 15
	オルタネーター	A 2 1	3-7, 44, 47	2-6, 9, 12, 15
	オルタネーター	A 5 5	3-7	2-4, 16-03
オルタネーター	A 5 6	3-47	2-4, 16-03	
オ	カーテシスイッチFR・LH	M 5	3-34, 45, 46, 49	2-23
	カーテシスイッチFR・LH (マークII, チェイサー)	M 1 6	3-34, 45, 46, 49	2-23
	カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23
	カーテシスイッチFR・RH (マークII, チェイサー)	L 3 1	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23
	カーテシスイッチRR・LH	M 9	3-34, 45, 46, 49	2-24
	カーテシスイッチRR・RH	L 8	3-34, 45, 46, 49	2-24
	カーテシランプFR・LH	I 7	3-49	2-23
	カーテシランプFR・RH (クレスト)	H 9	3-49	2-23
	カーテシランプFR・RH (マークII, チェイサー)	H 1 1	3-49	2-23
	カムポジションセンサー	C 1 3	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13
外気温センサー	A 1 4	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02	
カ	キーロックフロノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 4	3-17, 31	2-18
	吸気温センサー	A 5 8	3-12, 52	2-15, 16-02
	吸気温センサー	C 4 1	3-6, 11	2-7, 13
	吸気温センサー	C 1 0 7	3-4	2-4
キ	クランクポジションセンサー	C 3 9	3-6, 11, 14, 18, 43	2-7, 13
	クランクポジションセンサー	C 7 4	3-8, 16	2-10
	クランクポジションセンサー	C 1 4 8	3-12	2-16
	クランクポジションセンサー	C 1 7 6	3-53	2-16-03
	クリアランスランプLH	A 3 0	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	クリアランスランプRH	A 1 1	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-43	2-6, 12
	クルーズコントロールコンピューター	F 1 2	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-18
	クロック	G 2 3	3-35, 50	2-19
	グローブボックスランプ	G 3 1	3-50	2-20
ク	クランクポジションセンサー	C 3 9	3-6, 11, 14, 18, 43	2-7, 13
	クランクポジションセンサー	C 7 4	3-8, 16	2-10
	クランクポジションセンサー	C 1 4 8	3-12	2-16
	クランクポジションセンサー	C 1 7 6	3-53	2-16-03
	クリアランスランプLH	A 3 0	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	クリアランスランプRH	A 1 1	3-48	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-43	2-6, 12
	クルーズコントロールコンピューター	F 1 2	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-18
	クロック	G 2 3	3-35, 50	2-19
	グローブボックスランプ	G 3 1	3-50	2-20

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ク	グローブランプ	C 1 4 7	3-12	2-16
	コンソールボックスランプ	G 1 3	3-50	2-19
	コンデンサー (ラジオ)	C 4 2	3-3	2-7, 13
	コンデンサー (ラジオ)	C 5 7	3-3	2-10
	コンデンサー (ラジオ)	C 1 1 0	3-3	2-4
	コンデンサー (ラジオ)	C 1 6 2	3-55	2-16-03
	コンデンサーファンモーター	A 6 2	3-53	2-16-02
	コンピネーションスイッチ	F 2 0	3-36, 43	2-18
	コンピネーションスイッチ	F 2 1	3-39, 43	2-18
	コンピネーションスイッチ	F 2 2	3-29, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54	2-18
コ	コンピネーションメーター (アナログ)	G 4	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26	2-19
	コンピネーションメーター (アナログ)	G 5	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23	2-19
	コンピネーションメーター (アナログ)	G 6	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24	2-19
	コンピネーションメーター (アナログ)	G 7	3-5, 7, 9, 21, 44, 53	2-19
	コンピネーションメーター (デジタル)	G 4 1	3-5, 7, 11, 15, 22, 24, 29, 31, 33, 43	2-19
	コンピネーションメーター (デジタル)	G 4 2	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 33, 46, 48, 49	2-19
	コンピネーションメーター (デジタル)	G 4 3	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 31, 33	2-19
	コンピネーションメーター (デジタル)	G 2	3-47	2-18
	コンライトスキャナー	M 7	3-21	2-23
	サイドエアバッグセンサーLH	L 5	3-21, 45, 46	2-23
サイドエアバッグセンサーRH	A 3 4	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	
サイドターンRH (マークII, クレスト)	A 7	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	
サブスロットバルブモーター	C 3 7	3-25, 33	2-7, 13	
サブスロットバルブモーター	C 6 2	3-27	2-10	
サブスロットバルブポジションセンサー	C 3 5	3-6, 11, 14, 24, 28	2-7, 13	
サブスロットバルブポジションセンサー	C 6 7	3-8, 27	2-10	
サ	シガレットライター	G 2 0	3-35	2-19
	シガレットライター-照明	G 1 9	3-50	2-19
	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	G 3 5	3-14, 16, 20	2-19
	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	G 1 8	3-17	2-19
	水温スイッチ (ラジエーターファン)	B 1	3-13	2-9, 12
	水温センサー	C 2 8	3-6, 11, 14, 18	2-7, 13
	水温センサー	C 7 3	3-8, 16	2-10
	水温センサー	C 9 8	3-4, 20	2-4
	水温センサー	C 1 4 5	3-12	2-16
	水温センサー	C 1 6 4	3-45, 52	2-16-03
スインググリル	G 3 6	3-28, 50	2-19	
スターター	C 1 9	3-3	2-7, 10, 13	
スターター	C 8 9	3-3	2-4	
スターター	C 1 4 6	3-3	2-16	
スターター	D 2	3-3, 55	2-4, 7, 10, 13, 16, 16-03	
スターター	D 3	3-55	2-16-03	
ステアリングセンサー	F 1 9	3-15, 23	2-18	
ステアリングセンサー (VSC)	F 7 0	3-15, 33	2-18	
ステレオパワーアンプ	M 1	3-40, 42, 50	2-23	
ステレオパワーアンプ	M 2	3-40, 42, 50	2-23	
ストップランプスイッチ	F 1 3	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23	2-19	
ス	スライディングルーフコントロールリレー	O 3	3-31	2-22
	スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ (クレスト)	O 8	3-31, 49	2-22
	スライディングルーフスイッチ & マップランプ (マークII, チェイサー)	O 2	3-31, 49	2-22
	スライドモーター	N 1	3-36	2-25
	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	C 4 3	3-9, 27	2-20
	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	F 5 4	3-9, 27, 44	2-20
	スロットルバルブモータードライバ	F 3 8	3-33	2-20
	スロットルポジションセンサー	C 2 2	3-11, 18	2-13
	スロットルポジションセンサー	C 6 3	3-8, 16, 26	2-10
	スロットルポジションセンサー	C 8 2	3-6, 14, 24	2-7
スロットルポジションセンサー	C 1 0 3	3-4, 20	2-4	
スロットルポジションセンサー	C 1 5 3	3-12, 30	2-16	
スロットルポジションセンサー	C 1 7 3	3-52	2-16-03	
セ	センターエアバッグセンサー	F 2 7	3-21, 45, 46	2-19
	センターストップランプ (LED式) (チェイサー)	L 2 8	3-48	2-24
	センターストップランプ (LED式) (マークII, クレスト)	L 2 4	3-48	2-24

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
セ	センターストップランプ (バルブ式)	L 15	3-48	2-24
	ターボブレッシャーセンサー	C 139	3-12	2-16
	ダイヤグノーシスコネクター	C 26	3-3,11,15,18,21,33,43	2-13
	ダイヤグノーシスコネクター	C 56	3-3,8,16,21,26	2-10
	ダイヤグノーシスコネクター	C 84	3-3,7,14,15,21,22,23,24,43	2-7
	ダイヤグノーシスコネクター	C 97	3-3,5,20,21	2-4
	ダイヤグノーシスコネクター	C 158	3-12,21,22,30,52,55	2-16,16-03
	タイマーコントロールバルブ	C 150	3-12	2-16
	タイマブレッシャーウォーニングスイッチ	F 8	3-33	2-18
	ツ	ツインター-LH	I 4	3-37,38,40,42
ツインター-RH		H 8	3-37,38,40,42	2-23
テ	ディーゼルエンジンレボリュションセンサー	C 154	3-12	2-16
	ディストリビューター	C 105	3-3,4	2-4
	ディテクションクラッシュセンサー	F 28	3-34	2-19
	電磁スビル弁	C 149	3-12	2-16
ト	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (クレスト)	H 3	3-34	2-23
	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (マークII, チェイサー)	H 12	3-34	2-23
	ドアコントロールモーターFR・LH	I 8	3-34	2-23
	ドアコントロールモーターFR・RH	H 10	3-34	2-23
	ドアコントロールモーターRR・LH	K 4	3-34	2-23
	ドアコントロールモーターRR・RH	J 4	3-34	2-23
	ドアコントロールレシーバー	L 20	3-34	2-24
	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	G 32	3-28	2-20
ナ	内気センサー	G 8	3-28	2-19
	ナビゲーションコンピューター	M 13	3-38,41,44,46	2-24
	ナビゲーションコンピューター	M 14	3-38,41	2-24
	日射センサー	G 3	3-28	2-18
ニ	ニュートラルスタートスイッチ	C 8	3-3,10,18,19,32,37,38,41,43,46	2-13
	ニュートラルスタートスイッチ	C 51	3-3,8,16,17,19,37,38,41,45	2-10
	ニュートラルスタートスイッチ	C 78	3-3,5,6,14,17,19,20,22,37,38,41	2-4,7
	ニュートラルスタートスイッチ	C 141	3-3,12,19,22,30,37,38,41,45	2-16
ノ	ニュートラルスタートスイッチ	C 167	3-19,22,37,45,52,55	2-16-03
	ノイズフィルター (ストップランプ)	L 25	3-48	2-24
	ノイズフィルター (デフォッガー)	O 6	3-34	2-22
	ノックセンサーNo. 1	C 29	3-6,11	2-7,13
	ノックセンサーNo. 1	C 94	3-4	2-4
	ノックセンサーNo. 1	C 175	3-52	2-16-03
	ノックセンサーNo. 2	C 18	3-6,8,11	2-7,10,13
	排気温センサー	G 11	3-9,11	2-19
ハ	排気温センサー	L 3	3-4,6,53	2-23
	灰皿照明	G 21	3-50	2-19
	ハザードスイッチ	G 22	3-44,46,50,51	2-19
	バキュームインジケータブザー	F 3	3-33	2-18
	バキュームウォーニングスイッチ	A 57	3-30,45	2-15
	バキュームセンサー	C 11	3-4,6,11,20	2-4,7,13
	バキュームセンサー	C 168	3-52	2-16-03
	バックアップランプスイッチ	C 54	3-37	2-10
	バックアップランプスイッチ (M/T)	C 88	3-37	2-4
	バックルスイッチLH	M 4	3-31	2-23
	バックルスイッチLH (マークII, チェイサー)	M 15	3-31	2-23
	バックルスイッチRH (電動ランパサポート付き)	N 5	3-31,44,47	2-25
	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	L 2	3-31,44,47	2-23
	バッテリー+	A 40	3-2,3,7,29,47,48,51,54,55	2-3,6,9,12,15,16-02
	バッテリー+	D 1	3-3,55	2-4,7,10,13,16,16-03
	バッテリー-	E 1	3-2,3,7,29,42,47,51,54,55	2-4,7,10,13,16,16-03
	パニティーランプLH	O 4	3-49	2-22
	パニティーランプRH	O 1	3-49	2-22
	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	F 24	3-24,30,32,39,41,45,46	2-19
	パーキングブレーキスイッチ (レバ式)	G 12	3-26,39,41,45	2-19
	パターンセレクトスイッチ (ECT)	G 16	3-14,17,18,20,44,46,50	2-19
	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	G 15	3-27,50	2-19
	パワーウィンドウモーターFR・LH	I 1	3-35	2-23
	パワーウィンドウモーターFR・RH	H 2	3-35	2-23
	パワーウィンドウモーターRR・LH	K 1	3-35	2-23
	パワーウィンドウモーターRR・RH	J 1	3-35	2-23
	パワーシートスイッチ	N 4	3-36	2-25
	パワーシートスイッチ (電動ランパサポート用)	N 8	3-36	2-25
	パワーステアリング圧力スイッチ	C 17	3-7,10	2-7,13
	パワーステアリングコンピューター	F 11	3-19,44,46	2-18
パワーステアリングソレノイド	A 23	3-19	2-6,9,12	
ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-TE)	F 66	3-12	2-18	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
フ	フエンダーマーカランプLH (マークII, クレスト)	A 33	3-48	2-3,6,9,12,15
	フエンダーマーカランプRH (マークII, クレスト)	A 8	3-48	2-3,6,9,12,15
	フューエルセンダー	L 14	3-44,46	2-24
	フューエルテンバラチャセンサー	C 155	3-12	2-16
	フューエルヒーター	C 137	3-13	2-16
	フューエルフィルター	C 136	3-44	2-16
	フューエルポンプ	L 13	3-4,6,8,10,52	2-24
	フューエルポンプレジスター	A 22	3-8,10	2-9,12
	フロントスピーカーLH	I 3	3-37,38,40,42	2-23
	フロントスピーカーRH	H 4	3-37,38,40,42	2-23
	フロントターンLH (チェイサー)	A 36	3-51	2-3,6,9,12,15,16-02
	フロントターンLH (マークII, クレスト)	A 32	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントターンRH (チェイサー)	A 15	3-51	2-3,6,9,12,15,16-02
	フロントターンRH (マークII, クレスト)	A 9	3-51	2-3,6,9,12,15
	フロントパーチャルモーター	N 2	3-36	2-25
	フロントフォグランプLH (チェイサー)	A 35	3-51	2-3,6,9,12,15,16-02
	フロントフォグランプLH (マークII, クレスト)	A 31	3-51	2-3,6,12,15
	フロントフォグランプLH (マークII, クレスト)	A 54	3-51	2-6,9
	フロントフォグランプRH (チェイサー)	A 19	3-51	2-3,6,9,12,15,16-02
	フロントフォグランプRH (マークII, クレスト)	A 10	3-51	2-3,6,12,15
	フロントフォグランプRH (マークII, クレスト)	A 48	3-51	2-6,9
	フロントルームランプ & マップランプ	O 11	3-49	2-22
	フロントワイパーモーター	A 3	3-43	2-3,6,9,12,15,16-02
	ブレーキウォーニングリレー	F 67	3-44	2-18
	ブレーキペダルウォーニングスイッチ	A 47	3-24,26,28,30,45,46	2-3,6,9,12,15,16-02
	ブローモーター	S 1	3-28	2-20
	ブローモーターコントローラー	S 2	3-28	2-20
	ブローモーターコントローラー	S 3	3-28	2-20
	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	F 44	3-13,28,52,53	2-9,12,16-02
	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 62	3-52	2-3,6,15
ヘ	ヘッドランプLH (HI)	A 38	3-29,54	2-3,6,9,12,15,16-02
	ヘッドランプLH (LO)	A 51	3-54	2-6,9
	ヘッドランプLH (LO) (チェイサー)	A 39	3-29	2-3,6,12,15,16-02
	ヘッドランプLH (マークII, クレスト)	A 28	3-29	2-3,6,12,15
	ヘッドランプRH (HI)	A 18	3-29,54	2-3,6,9,12,15,16-02
	ヘッドランプRH (LO)	A 49	3-54	2-6,9
	ヘッドランプRH (LO) (チェイサー)	A 16	3-54	2-3,6,12,15,16-02
	ヘッドランプRH (マークII, クレスト)	A 12	3-29	2-3,6,12,15
	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH	A 53	3-54	2-6,9
	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH	A 50	3-54	2-6,9
ヘッドランプレベルスイッチ	G 9	3-50,54	2-19	
ホ	ホンLH	A 27	3-39	2-3,6,9,12,15,16-02
	ホンRH	A 13	3-39	2-3,6,9,12,15,16-02
	補正抵抗 (VRRP)	C 151	3-12	2-16
	補正抵抗 (VRT)	C 152	3-12	2-16
マ	マグネットクラッチ	A 59	3-52	2-15
	マグネットクラッチ	C 104	3-28	2-4
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 31	3-52	2-7,13
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 64	3-28	2-10
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 4	3-28	2-16-03
	マップランプ	O 7	3-49	2-22
	マルチAVステーション	G 38	3-39,41,44,46	2-19
	マルチAVステーション	G 39	3-39,41	2-19
	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	I 2	3-35	2-23
	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	K 3	3-35	2-23
マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	J 3	3-35	2-23	
マルチレックスネットワークボデーコンピューター	F 1	3-34,35,44,46	2-18	
マルチレックスネットワークマスタースイッチ	H 1	3-34,35,47	2-23	
ミ	ミラーヒータースイッチ	F 10	3-41,50	2-18
	メータースピードセンサー (M/T)	C 55	3-9,44	2-10
メ	メータースピードセンサー (M/T)	C 157	3-5,44	2-4
	モードダンパー切り替え用サーボモーター	R 2	3-28	2-19
モ	ヨーレートセンサー	M 12	3-33	2-24
ラ	ライセンスプレートランプLH (チェイサー)	L 26	3-48	2-24
	ライセンスプレートランプRH (チェイサー)	L 27	3-48	2-24
	ライセンスプレートランプ (マークII, クレスト)	P 2	3-48	2-24
	ラジエーターファンモーター	A 61	3-53	2-16-02
	ラジエーターファンモーターNo. 1	A 29	3-33	2-9,12
	ラジエーターファンモーターNo. 2	A 52	3-13	2-9
	ラジオリシーバーASSY	G 24	3-37,38	2-19
ラジオリシーバーASSY	G 25	3-37,38,50	2-19	
ラジオリシーバーASSY	G 37	3-40,42,50	2-19	

5

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線総装図 ページ
ラ	ラッゲージオープナーソレノイド (クレスト)	L 3 0	3-34	2-24
	ラッゲージオープナーリレー	L 1 9	3-34, 49	2-24
	ラッゲージルームランプ	L 1 7	3-49	2-24
	ラッゲージルームランプスイッチ	L 2 2	3-34, 49	2-24
	ラッゲージルームランプスイッチ (クレスト)	P 4	3-49	2-24
	ラップベルトソレノイドFR・LH	M 6	3-31	2-23
	ラップベルトソレノイドFR・RH	L 6	3-31	2-24
	ランバースポルトモーター	N 7	3-36	2-25
	ランプフェイリアセンサー	L 1 8	3-44, 47, 48	2-24
	リ	リクライニングモーター	N 6	3-36
リモートコントロールアクチュエーターLH		I 5	3-25	2-23
リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH		I 6	3-25, 41	2-23
リモートコントロールアクチュエーターRH		H 6	3-25	2-23
リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH		H 7	3-25, 41	2-23
リヤコンビネーションランプLH		L 2 3	3-37, 48, 51	2-24
リヤコンビネーションランプLH		P 3	3-37, 48, 51	2-24
リヤコンビネーションランプRH		L 2 1	3-37, 48, 51	2-24
リヤコンビネーションランプRH		P 1	3-37, 48, 51	2-24
リヤスピーカーLH		K 2	3-37, 38, 40, 42	2-23
リヤスピーカーRH		J 2	3-37, 38, 40, 42	2-23
リヤバチカルモーター		N 3	3-36	2-25
リヤフォグラブスイッチ		F 9	3-50, 51	2-18
リヤルームランプLH		O 9	3-49	2-22
リヤルームランプRH		O 1 0	3-49	2-22
リヤワイパーモーター & リレー		L 1 6	3-36	2-24
ル		ルームランプ	O 5	3-49

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
A 1	J/C No.1	3-13,32,41,54	2-18	11529
A 2	J/C (アースNo.1)	3-12,13,15,24,26,29,30,32	2-18	11542
A 3	フロントワイパーモーター	3-43,45,46,48,51,53,54	2-3,6,9,12,15	11599
A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-43	2-16-02	11150
A 5	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH (スカイフック)	3-15	2-6,12	10789
A 6	ABSスピードセンサーFR・RH	3-22,23,24,26,30,32	2-3,6,9,12,15	11002
A 7	サイドターンRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3,6,9,12,15	11149
A 8	ファンダーマーカーランプRH (マークII, クレスタ)	3-48	2-3,6,9,12,15	11074
A 9	フロントターンRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3,6,9,12,15	11019
A 10	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3,6,12,15	11660
A 11	クリアランスランプRH	3-48	2-3,6,9,12,15	11009
A 12	ヘッドランプRH (マークII, クレスタ)	3-29	2-3,6,12,15	11314
A 13	ホーンRH	3-39	2-3,6,9,12,15	10619
A 14	外気温センサー	3-28	2-3,6,9,12,15	11070
A 15	フロントターンRH (チェイサー)	3-51	2-3,6,9,12,15	11019
A 16	ヘッドランプRH (LO) (チェイサー)	3-53	2-3,6,12,15,16-02	11660
A 18	ヘッドランプRH (HI)	3-29,54	2-3,6,9,12,15	11659
A 19	フロントフォグランプRH (チェイサー)	3-51	2-3,6,9,12,15	10481
A 20	オルタネーター	3-7	2-6,9,12,15	-
A 21	オルタネーター	3-7,44,47	2-6,9,12,15	11349
A 22	フューエルポンプレジスター	3-8,10	2-9,12	11075
A 23	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-6,9,12	11003
A 24	ABSアクチュエーター	3-32	2-12	10895
A 25	ABSアクチュエーター	3-32	2-12	11087
A 26	ABSアクチュエーター	3-32	2-12	11240
A 27	ホーンLH	3-39	2-3,6,9,12,15	10619
A 28	ヘッドランプLH (マークII, クレスタ)	3-29	2-3,6,12,15	11314
A 29	ラジエーターファンモーターNo.1	3-13	2-9,12	11237
A 30	クリアランスランプLH	3-48	2-3,6,9,12,15	11009
A 31	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3,6,12,15	11660
A 32	フロントターンLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3,6,9,12,15	11019
A 33	ファンダーマーカーランプLH (マークII, クレスタ)	3-48	2-3,6,9,12,15	11074
A 34	サイドターンLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-3,6,9,12,15	11149
A 35	フロントフォグランプLH (チェイサー)	3-51	2-3,6,9,12,15	10481
A 36	フロントターンLH (チェイサー)	3-51	2-3,6,9,12,15	11019
A 38	ヘッドランプLH (HI)	3-29,54	2-3,6,9,12,15	11659
A 39	ヘッドランプLH (LO) (チェイサー)	3-29	2-3,6,12,15,16-02	11660
A 40	バッテリー	3-2,3,7,29,47,48,51,54,55	2-3,6,9,12,15	-
A 41	J/C No.2	3-4,6,8,10,13,28,29,48,52	2-3,6,9,12,15	11661
A 42	エンジンルームR/B (ABS)	3-22,23,24,26,30,32	2-3,6,9,12,15	10995
A 43	FL (ABS & グロー)	3-12,22,23,24,26,30,32	2-3,6,9,12,15	-
A 44	FL (オルタ)	3-2,7,48	2-3,6,9,12,15	-
A 45	FL (オルタ)	3-7	2-3,6,9,12,15	-
A 46	FL (オルタ)	3-2,35,47,48,50	2-3,6,9,12,15	-
A 47	ブレーキレベリングスイッチ	3-24,26,28,30,45,46	2-3,6,9,12,15	11207
A 48	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)	3-51	2-16-02	10481
A 49	ヘッドランプRH (LO)	3-54	2-6,9	11255
A 50	ヘッドランプレベリングアクチュエーターRH	3-54	2-6,9	11016
A 51	ヘッドランプLH (LO)	3-54	2-6,9	11255
A 52	ラジエーターファンモーターNo.2	3-13	2-9	11237

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番	
A 53	ヘッドランプレベリングアクチュエーターLH	3-54	2-6,9	11016	
A 54	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)	3-51	2-6,9	10481	
A 55	オルタネーター	3-7	2-4,16-03	-	
A 56	オルタネーター	3-47	2-4,16-03	11349	
A 57	バキュームウオニングスイッチ	3-30,45	2-15	11252	
A 58	吸気温センサー	3-12,52	2-15,16-02	11163	
A 59	マグネットクラッチ	3-52	2-15	11271	
A 60	VSV (エバポ)	3-52	2-16-02	11156	
A 61	ラジエーターファンモーター	3-53	2-16-02	10928	
A 62	コンデンサーファンモーター	3-53	2-16-02	10928	
B 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-13	2-9,12	11235	
C 1	J/C No.3	3-3,4,6,9,10,52,55	2-20	11661	
C 2	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-T-E)	3-3,6,8,10,14,16,18,24,26	2-19	11220	
C 3	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-T-E)	3-3,6,8,10,14,16,18,24,27	2-19	11221	
C 4	J/C No.4	3-3,4,6,8,11,12,14,16,18,20	2-19	11539	
C 5	J/C No.5	3-27,53	2-20	11661	
C 6	J/C No.5	3-4,6,10,12,13,14,17,18,19	2-20	11661	
C 7	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-20,37,43,44,46,52	2-20	11661	
C 8	ニュートラルスタートスイッチ	3-14,18	2-7,13	11156	
C 9	A/Tスピードセンサー	3-3,10,18,19,32,37,38,41,43	2-13	11332	
C 10	ECTソレノイド	3-46	3-14,18,22	2-4,7,13	11156
C 11	バキュームセンサー	3-18	2-13	10891	
C 12	VSV (エバポ)	3-4,6,11,20	2-4,7,13	10845	
C 13	カムポジションセンサー	3-6,10	2-7,13	11156	
C 14	インジェクターNo.6	3-6,8,11	2-7,10,13	10947	
C 15	インジェクターNo.5	3-6,9,10	2-7,10,13	11153	
C 16	VSV (可変吸気)	3-6,10	2-7,13	11149	
C 17	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7,10	2-7,13	10974	
C 18	ロックセンサーNo.2	3-6,8,11	2-7,10,13	11166	
C 19	スターター	3-3	2-7,10,13	11400	
C 20	インジェクターNo.4	3-10	2-13	11153	
C 21	インジェクターNo.3	3-6,10	2-7,13	11153	
C 22	スロットルポジションセンサー	3-11,18	2-13	10711	
C 23	インジェクターNo.2	3-10	2-13	11153	
C 24	インジェクターNo.1	3-6,10,46	2-7,13	11153	
C 25	VVTソレノイド	3-7,11	2-7,13	11162	
C 26	ダイヤグノースコネクター	3-3,11,15,18,21,33,43	2-13	11195	
C 27	オイルプレッシャースイッチ	3-44,47	2-7,13	11363	
C 28	水温センサー	3-6,11,14,18	2-7,13	10737	
C 29	ロックセンサーNo.1	3-6,11	2-7,13	11166	
C 30	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-6,11	2-7,13	11428	
C 31	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-52	2-7,13	11016	
C 32	イグニッションコイルNo.1	3-3	2-7,13	11246	
C 33	イグニッションコイルNo.2	3-3	2-7,13	11246	
C 34	イグニッションコイルNo.3	3-3	2-7,13	11246	
C 35	サブスロットルポジションセンサー	3-6,11,14,24,28	2-7,13	10711	
C 36	ISCV	3-10	2-13	11144	
C 37	サブスロットルバルブモーター	3-25,33	2-7,13	11144	
C 38	O2センサー	3-6,11	2-7,13	11028	
C 39	クランクポジションセンサー	3-6,11,14,18,43	2-7,13	10947	
C 40	イグナイター	3-3,6,10,29,44,46	2-7,13	11653	
C 41	吸気温センサー	3-6,11	2-7,13	11163	
C 42	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-7,13	10843	
C 43	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9,27	2-20	11391	
C 44	J/C No.6	3-8,16,26	2-20	11661	
C 45	J/C No.6	3-8,16	2-20	11661	
C 46	ISCV	3-8	2-10	11144	
C 47	インジェクターNo.4	3-6,9	2-7,10	11153	
C 48	VSV (燃圧制御)	3-8	2-10	11149	
C 49	VSV (エバポ)	3-8	2-10	11156	
C 50	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-16	2-10	11156	
C 51	ニュートラルスタートスイッチ	3-3,8,16,17,19,37,38,41,45	2-10	11332	
C 52	A/Tスピードセンサー	3-16	2-10	11156	
C 53	ECTソレノイド	3-16	2-10	10891	
C 54	バックアップランプスイッチ	3-37	2-10	11142	
C 55	メータースピードセンサー (M/T)	3-9,44	2-10	11143	

コネクター補給の有無はW/Hリバマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

('97/04 品番6747601)

無断複製禁止

5

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
C 56	ダイアグノースコネクター	3-3, 8, 16, 21, 26	2-10	11195
C 57	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-10	10843
C 58	イグナイター	3-3, 9, 29, 44	2-10	11653
C 59	インジェクターNo. 3	3-9	2-10	11153
C 60	インジェクターNo. 2	3-9	2-10	11153
C 61	インジェクターNo. 1	3-8	2-10	11166
C 62	サブスロットバルブモーター	3-27	2-10	11144
C 63	スロットルポジションセンサー	3-8, 16, 26	2-10	11261
C 64	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-10	11016
C 65	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-10	11363
C 66	インジェクターNo. 1	3-9	2-10	11153
C 67	サブスロットルポジションセンサー	3-8, 27	2-10	10711
C 68	VVTソレノイド	3-9	2-10	11162
C 69	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-10	11246
C 70	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-10	11246
C 71	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-10	11246
C 72	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-45	2-10	11428
C 73	水温センサー	3-8, 16	2-10	10737
C 74	クランクポジションセンサー	3-8, 16	2-10	10947
C 75	エアフローメーター	3-8	2-10	11317
C 76	O2センサー	3-8	2-10	10869
C 77	VSV (吸気切替)	3-8	2-10	11156
C 78	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 37 3-38, 41, 43, 45, 46	2-4, 7	11332
C 79	ECTソレノイド (2WD)	3-14	2-7	10854
C 80	ECTソレノイド	3-14, 20	2-4, 7	10919
C 82	スロットルポジションセンサー	3-6, 14, 24	2-7	11261
C 83	インジェクターNo. 2	3-6	2-7	11153
C 84	ダイアグノースコネクター	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43	2-7	11323
C 85	ISC V	3-6	2-7	11145
C 86	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-3, 4, 20, 46	2-19	11786
C 87	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-4, 20, 29	2-19	11787
C 88	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-37	2-4	11142
C 89	スターター	3-3	2-4	11400
C 90	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-45, 46	2-4	11428
C 91	インジェクターNo. 4	3-4	2-4	11153
C 92	インジェクターNo. 5	3-4	2-4	11153
C 93	インジェクターNo. 6	3-4	2-4	11153
C 94	ノックセンサーNo. 1	3-4	2-4	11166
C 95	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47	2-4	11363
C 96	VSV (エアボ)	3-4	2-4	11156
C 97	ダイアグノースコネクター	3-3, 5, 20, 21	2-4	11195
C 98	水温センサー	3-4, 20	2-4	10737
C 99	インジェクターNo. 1	3-4	2-4	11153
C 100	インジェクターNo. 2	3-4	2-4	11153
C 101	インジェクターNo. 3	3-4	2-4	11153
C 102	ISC V	3-4	2-4	11144
C 103	スロットルポジションセンサー	3-4, 20	2-4	10711
C 104	マグネットクラッチ	3-28	2-4	11271
C 105	ディストリビューター	3-3, 4	2-4	11150
C 106	O2センサー	3-4	2-4	11028
C 107	吸気温センサー	3-4	2-4	11163
C 108	イグナイター	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4	11024
C 109	イグニッションコイル	3-3	2-4	11156
C 110	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4	10843
C 134	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	3-12, 29, 30	2-19	11390
C 135	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	3-12, 29, 30	2-19	11391
C 136	フューエルフィルタースイッチ	3-44	2-16	11248
C 137	フューエルヒーター	3-13	2-16	10887
C 138	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-12	2-16	11156
C 139	ターボプレッシャーセンサー	3-12	2-16	10845
C 140	O/Dソレノイド	3-17	2-16	11156
C 141	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45	2-16	11332
C 142	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-16	10703
C 143	VSV (EGR)	3-12	2-16	11162
C 144	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-12	2-16	11149
C 145	水温センサー	3-12	2-16	10737
C 146	スターター	3-3	2-16	11184
C 147	グロープラグ	3-12	2-16	-
C 148	クランクポジションセンサー	3-12	2-16	11162
C 149	電磁スビル弁	3-12	2-16	11286
C 150	タイマーコントロールバルブ	3-12	2-16	11038

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
C 151	補正抵抗 (VRF)	3-12	2-16	11278
C 152	補正抵抗 (VRT)	3-12	2-16	11163
C 153	スロットルポジションセンサー	3-12, 30	2-16	10711
C 154	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	3-12	2-16	11250
C 155	フューエルテンバラチャセンダー	3-12	2-16	10737
C 156	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-45	2-16	11428
C 157	メータースピードセンサー (M/T)	3-5, 44	2-4	11143
C 158	ダイアグノースコネクター	3-12, 21, 22, 30, 52, 55	2-16, 16-03	11195
C 159	ECTソレノイド	3-23	2-7	10919
C 160	イグナイターNo. 2	3-17, 29, 45, 52, 55	2-16-03	11150
C 161	イグナイターNo. 1	3-52, 55	2-16-03	11150
C 162	コンデンサー (ラジオ)	3-55	2-16-03	10843
C 163	O2センサー	3-52	2-16-03	11028
C 164	水温センサー	3-45, 52	2-16-03	11451
C 165	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-16-03	11363
C 166	O/Dソレノイド	3-17	2-16-03	11156
C 167	ニュートラルスタートスイッチ	3-19, 22, 37, 45, 52, 55	2-16-03	11332
C 168	バキュームセンサー	3-52	2-16-03	10845
C 169	インジェクターNo. 4	3-52	2-16-03	11153
C 170	インジェクターNo. 3	3-52	2-16-03	11153
C 171	インジェクターNo. 2	3-52	2-16-03	11153
C 172	インジェクターNo. 1	3-52	2-16-03	11153
C 173	スロットルポジションセンサー	3-52	2-16-03	11261
C 174	アイドルスピードコントロールバルブ	3-52	2-16-03	11145
C 175	ノックセンサーNo. 1	3-52	2-16-03	11166
C 176	クランクポジションセンサー	3-53	2-16-03	10947
C 177	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	3-52, 53, 55	2-19	11390
C 178	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	3-52	2-19	11391
D 1	バッテリー +	3-3, 55	2-4, 7, 10, 13, 16 2-16-03	-
D 2	スターター	3-3, 55	2-4, 7, 10, 13, 16 2-16-03	-
D 3	スターター	3-55	2-16-03	11400
D 4	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-16-03	11016
E 1	バッテリー -	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 51, 54, 55	2-4, 7, 10, 13, 16 2-16-03	-
F 1	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	3-34, 35, 44, 46	2-18	11058
F 2	オプションコネクター	3-21	2-18	11001
F 3	バキュームインジェクターアプザ	3-33	2-18	10825
F 4	J/C No. 8	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 44 3-46, 51, 53, 54	2-18	11542
F 5	J/C No. 9	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 43 3-44, 46, 51, 54	2-18	11542
F 6	アブソルバーコントロールコンピューター (スカイフック)	3-7, 15, 22, 25, 32	2-18	11406
F 7	DLC3 (除く1G-FE, 1JZ-GE)	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26 3-30, 33, 43, 53	2-18	11417
F 8	タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	3-33	2-18	10825
F 9	リヤフォグランプスイッチ	3-50, 51	2-18	11533
F 10	ミラーヒータースイッチ	3-41, 50	2-18	10797
F 11	パワーステアリングコンピューター	3-19, 44, 46	2-18	10797
F 12	クルーズコントロールコンピューター	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-18	11391
F 13	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 43, 48	2-19	11118
F 14	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-17, 31	2-18	10795
F 15	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 52, 55	2-18	11615
F 16	イグニッションキー照明	3-49	2-18	10906
F 19	ステアリングセンサー	3-15, 23	2-18	11614
F 20	コンピネーションスイッチ	3-36, 43	2-18	11594
F 21	コンピネーションスイッチ	3-39, 43	2-18	11616
F 22	コンピネーションスイッチ	3-29, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 3-54	2-18	11671
F 23	エアバッグ (運転席側)	3-21	2-18	10850
F 24	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46	2-19	11146
F 25	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27 3-29, 43, 44, 46	2-19	11218
F 26	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23 3-24, 26, 29, 32, 44, 46	2-19	11219
F 27	センターエアバッグセンサー	3-21, 45, 46	2-19	11681
F 28	ディテクションクラッシュセンサー	3-34	2-19	11436
F 29	ABSデセレーションセンサー	3-33	2-19	11182
F 30	エアバッグ (助手席側)	3-21	2-20	10850
F 31	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 43, 46	2-18	11218

(97/04 品番6747601)

コネクター補給の有無はW/Hリバマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクタ-N o.順)

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線仕様図 ページ	品番
F 32	ABSコンピューター	3-15, 32, 47	2-18	11219
F 33	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 47	2-18	11220
F 34	ABSコンピューター	3-32	2-18	11221
F 35	ABS & TRCコンピューター	3-7, 24, 26, 30	2-18	11424
F 36	ABS & TRCコンピューター	3-7, 13, 24, 26, 30	2-18	11391
F 37	ABS & TRCコンピューター	3-13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 43	2-18	11390
F 38	スロットバルブモータードライバ	3-44, 46	2-20	11423
F 39	J/C No. 10	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 35, 41, 42, 44, 52, 53	2-20	10848
F 40	J/C No. 3	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 52, 55	2-20	11661
F 41	J/C No. 11	3-34	2-20	11542
F 42	J/C No. 12	3-41	2-20	11529
F 43	J/C No. 13	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29	2-20	11542
F 44	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-13, 28, 52, 53	2-9, 12, 16-02	10943
F 45	ABS & TRCアクチュエーター	3-24, 26, 30	2-6, 9, 12, 15	11698
F 46	ABSアクチュエーター	3-22, 23, 24, 26, 30	2-3, 6, 9, 12, 15 2-16-02	11413
F 47	アブソルブコントロールアクチュエーターFR・LH (スカイフック)	3-15	2-6, 12	10789
F 48	J/C No. 2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46 3-48, 52, 53, 54	2-3, 6, 9, 12, 15 2-16-02	11661
F 49	オプションコネクタ	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15 2-16-02	11028
F 50	ウォッシャーモーター	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15 2-16-02	10981
F 51	ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15 2-16-02	11002
F 52	J/C No. 14	3-15	2-18	11542
F 53	エンジンルームR/B (ABS)	3-32	2-12	10916
F 54	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9, 27, 44	2-20	11390
F 55	DLC3 (1G-FE, 1JZ-GE)	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 3-43	2-18	11665
F 56	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	3-23	2-19	11182
F 57	ABSコンピューター	3-22	2-20	11426
F 58	ABSコンピューター	3-7, 15, 43, 44, 46, 53	2-20	11390
F 59	ABS & 4WDコンピューター	3-23	2-20	11424
F 60	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 23, 44, 46	2-20	11391
F 61	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 23, 44, 47	2-20	11390
F 62	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-52	2-3, 6, 15	11149
F 63	ABSアクチュエーター	3-22, 23	2-3, 6, 15, 16-02	10891
F 64	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-4, 17, 20, 29, 44, 46	2-19	11788
F 66	ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-T-E)	3-12	2-18	10908
F 67	ブレーキウォーニングリレー	3-44	2-18	10801
F 68	エミッションコントロールコンピューター (2L-T-E)	3-12, 29, 30, 44	2-19	11392
F 70	ステアリングセンサー (VSC)	3-15, 33	2-18	11581
F 71	ウォッシャーモーター (油膜取り)	3-43	2-3, 6	10981
F 72	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	3-17, 29, 45, 52	2-19	11424
G 1	アウターミラースイッチ	3-25	2-18	11450
G 2	コンライトスキャナ	3-47	2-18	11633
G 3	日射センサー	3-28	2-18	11369
G 4	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 44, 48, 49, 53	2-19	11115
G 5	コンビネーションメーター (アナログ)	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 43, 44, 48 3-50, 51, 53, 55	2-19	11114
G 6	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 39 3-41, 43, 44, 50, 51, 53, 54	2-19	11113
G 7	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 21, 44, 53	2-19	11116
G 8	内気センサー	3-28	2-19	10825
G 9	ヘッドランプレベルスイッチ	3-50, 54	2-19	10797
G 10	エアビュリアファイヤースイッチ	3-50, 54	2-19	10799
G 11	排気温センサー	3-9, 11	2-19	10824
G 12	パーキングブレーキスイッチ (レバー式)	3-26, 39, 41, 45	2-19	10871
G 13	コンソールボックスランプ	3-50	2-19	11299
G 14	TRC OFFスイッチ	3-25, 26, 31, 33, 50	2-19	11471
G 15	ボタンセレクトスイッチ (ETCS)	3-27, 50	2-19	11494
G 16	ボタンセレクトスイッチ (ECT)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-19	11165
G 17	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-19	10795
G 18	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	3-17	2-19	11319

コネクタ補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線仕様図 ページ	品番
G 19	シガレットライター照明	3-50	2-19	11148
G 20	シガレットライター	3-35	2-19	10760
G 21	灰皿照明	3-50	2-19	10825
G 22	ハザードスイッチ	3-44, 46, 50, 51	2-19	10801
G 23	クロック	3-35, 50	2-19	11013
G 24	ラジオレシーバ-ASSY	3-37, 38	2-19	10996
G 25	ラジオレシーバ-ASSY	3-37, 38, 50	2-19	10997
G 26	エアコンコンピューター	3-28, 34, 44, 46, 50	2-19	11390
G 27	エアコンコンピューター	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52	2-19	11391
G 28	J/C No. 15	3-28	2-20	10807
G 30	エバポ後センサー	3-28	2-20	10825
G 31	グローブボックスランプ	3-50	2-20	11098
G 32	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-20	10908
G 33	エアビュリアファイヤ	3-54	2-20	10797
G 34	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	3-14, 16, 19, 45, 50	2-19	11493
G 35	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	3-14, 16, 20	2-19	11533
G 36	スインググリル	3-28, 50	2-19	10795
G 37	ラジオレシーバ-ASSY	3-40, 42, 50	2-19	11264
G 38	マルチAVステーション	3-39, 41, 44, 46	2-19	11436
G 39	マルチAVステーション	3-39, 41	2-19	11533
G 40	J/C No. 21	3-38, 40, 42	2-20	10807
G 41	コンビネーションメーター (デジタル)	3-5, 7, 11, 15, 22, 24, 29, 31, 33 3-43, 46, 48	2-19	11114
G 42	コンビネーションメーター (デジタル)	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 33, 46, 48 3-49, 51	2-19	11113
G 43	コンビネーションメーター (デジタル)	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24 3-31, 33, 34, 39, 41, 43, 46, 50 3-51, 54	2-19	11502
G 44	アブソルブコントロールスイッチ (スカイフック)	3-15, 47, 50	2-19	11495
H 1	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	3-34, 35, 47	2-23	11469
H 2	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-35	2-23	11011
H 3	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (クレスト)	3-34	2-23	10795
H 4	フロントスピーカ-RH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
H 5	J/C No. 16 (クレスト)	3-34, 35, 41	2-23	11529
H 6	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-25	2-23	10796
H 7	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-25, 41	2-23	11532
H 8	ツイーターRH	3-37, 38, 40, 42	2-23	11013
H 9	カーテシランプFR・RH (クレスト)	3-49	2-23	11148
H 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-34	2-23	11150
H 11	カーテシランプFR・RH (マークII, チェイサー)	3-49	2-23	11148
H 12	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (マークII, チェイサー)	3-34	2-23	10795
I 1	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-35	2-23	10860
I 2	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	3-35	2-23	10797
I 3	フロントスピーカ-LH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
I 4	ツイーターLH	3-37, 38, 40, 42	2-23	11013
I 5	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-25	2-23	10796
I 6	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-25, 41	2-23	11532
I 7	カーテシランプFR・LH	3-49	2-23	11148
I 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-34	2-23	11150
J 1	パワーウィンドウモーターRR・RH	3-35	2-23	10860
J 2	リヤスピーカ-RH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
J 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	3-35	2-23	10797
J 4	ドアコントロールモーターRR・RH	3-34	2-23	11150
K 1	パワーウィンドウモーターRR・LH	3-35	2-23	10860
K 2	リヤスピーカ-LH	3-37, 38, 40, 42	2-23	10935
K 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	3-35	2-23	10797
K 4	ドアコントロールモーターRR・LH	3-34	2-23	11150
L 1	エアバッグRH (シート)	3-21	2-23, 25	11790
L 2	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-31, 44, 47	2-23	10795
L 3	排気温センサー	3-4, 6, 53	2-23	10833
L 4	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23	10871
L 5	サイドエアバッグセンサーRH	3-21, 45, 46	2-23	11681
L 6	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-31	2-24	11369
L 7	ABSスピードセンサーRR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24	11060
L 8	カーテシスイッチRR・RH	3-34, 45, 46, 49	2-24	10871
L 9	J/C (アースNo. 2)	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36 3-37, 42, 48, 51, 52	2-24	11542
L 10	J/C No. 17	3-34, 48	2-24	11542
L 11	アブソルブコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-24	10789
L 12	J/C No. 18	3-37, 48, 51	2-24	11542
L 13	フューエルポンプ	3-4, 6, 8, 10, 52	2-24	10915
L 14	フューエルセンサーゲージ	3-44, 46	2-24	10834

('97/04 品番6747601)

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ	品番
L 15	センターストップランプ (バルブ式)	3-48	2-24	11148
L 16	リヤワイパーモーター & リレー	3-36	2-24	10789
L 17	ラゲージルームランプ	3-49	2-24	11148
L 18	ランプフェイリアセンサー	3-44, 47, 48	2-24	10803
L 19	ラゲージオープナーリレー	3-34, 49	2-24	10171
L 20	ドアコントロールレシーバー	3-34	2-24	11475
L 21	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51	2-24	11587
L 22	ラゲージルームランプスイッチ	3-34, 49	2-24	10825
L 23	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51	2-24	11587
L 24	センターストップランプ (LED式) (マークII, クレスタ)	3-48	2-24	11060
L 25	ノイズフィルター (ストップランプ)	3-48	2-24	10825
L 26	ライセンスプレートランプLH (チェイサー)	3-48	2-24	11148
L 27	ライセンスプレートランプRH (チェイサー)	3-48	2-24	11148
L 28	センターストップランプ (LED式) (チェイサー)	3-48	2-24	11060
L 29	J/C No. 19	3-34, 48	2-24	11529
L 30	ラゲージオープナーソレノイド (クレスタ)	3-34	2-24	10825
L 31	カーテシスイッチFR・RH (マークII, チェイサー)	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-23	11026
M 1	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-23	10848
M 2	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-23	10807
M 3	エアバッグLH (シート)	3-21	2-23	11790
M 4	バックルスイッチLH	3-31	2-23	10860
M 5	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-23	10871
M 6	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31	2-23	11369
M 7	サイドエアバッグセンサーLH	3-21	2-23	11681
M 8	ABSスピードセンサーRR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-24	11060
M 9	カーテシスイッチRR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-24	10871
M 10	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-24	10789
M 11	ウーハースピーカー	3-40, 42	2-24	10935
M 12	ヨーレートセンサー	3-33	2-24	10933
M 13	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41, 44, 46	2-24	11542
M 14	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41	2-24	10799
M 15	バックルスイッチLH (マークII, チェイサー)	3-31	2-23	10795
M 16	カーテシスイッチFR・LH (マークII, チェイサー)	3-34, 45, 46, 49	2-23	11026
N 1	スライドモーター	3-36	2-25	10825
N 2	フロントバーチカルモーター	3-36	2-25	10825
N 3	リヤバーチカルモーター	3-36	2-25	10825
N 4	パワーシートスイッチ	3-36	2-25	10807
N 5	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-31, 44, 47	2-25	10858
N 6	リクライニングモーター	3-36	2-25	10825
N 7	ランバーサポートモーター	3-36	2-25	10825
N 8	パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	3-36	2-25	10601
O 1	パニティランプRH	3-49	2-22	11369
O 2	スライディングルーフスイッチ & マップランプ (マークII, チェイサー)	3-31, 49	2-22	10367
O 3	スライディングルーフコントロールリレー	3-31	2-22	10801
O 4	パニティランプLH	3-49	2-22	11369
O 5	ルームランプ	3-49	2-22	10935
O 6	ノイズフィルター (デフォグガー)	3-34	2-22	11259
O 7	マップランプ	3-49	2-22	10935
O 8	スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ (クレスタ)	3-31, 49	2-22	11533
O 9	リヤルームランプLH	3-49	2-22	11187
O 10	リヤルームランプRH	3-49	2-22	11187
O 11	フロントルームランプ & マップランプ	3-49	2-22	10367
P 1	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51	2-24	-
P 2	ライセンスプレートランプ (マークII, クレスタ)	3-48	2-24	-
P 3	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51	2-24	-
P 4	ラゲージルームランプスイッチ (クレスタ)	3-49	2-24	-
R 1	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-19	11319
R 2	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-19	11319
S 1	ブローモーター	3-28	2-20	10214
S 2	ブローモーターコントローラー	3-28	2-20	11579
S 3	ブローモーターコントローラー	3-28	2-20	11667

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
DA	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-5, 7, 14, 20, 31, 34, 35, 44, 45, 46 3-47, 49	2-20
DB	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 3-23, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 55	2-20
DC	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 3-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42 3-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53	2-20
DD	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 3, 6, 55	2-20
DE	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 45, 47 3-51, 52, 53	2-20
DF	ルーフワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B	3-31, 34, 49	2-20, 22
FG	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29 3-31, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 3-54	2-20
FH	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 15, 21, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 42 3-44, 45, 46, 47, 49	2-20
FI	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-29, 31, 35, 36, 49	2-20, 22
FJ	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-20, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51	2-20, 22
FK	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 35, 47, 48, 50	2-20
FL	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 13, 28, 43, 48, 51	2-20
FM	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21, 45, 47	2-20
FN	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21	2-20, 22
2A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 29, 47, 51, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
2B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 28, 52, 53, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
2C	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-3, 12, 29, 39, 42, 48, 51, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
2D	カウルワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 28, 34, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
2E	カウルワイヤ to J/B No. 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 39 3-45, 46, 52, 53, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 16-02
2F	カウルワイヤ to J/B No. 2		2-16-02
2G	カウルワイヤ to J/B No. 2	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3-34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49 3-51, 52, 53, 54	2-3, 6, 9, 12, 15
3A	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 46, 50, 54	2-19
3B	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 45, 46, 47 3-49, 50, 51, 54	2-19
3C	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29 3-37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 55	2-19
3D	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 33, 37, 43, 44, 46 3-48, 51, 53, 55	2-19
3E	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 15, 17, 18, 20, 44, 46, 47	2-19
3F	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29 3-34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 53	2-19
3G	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-38, 39, 41, 44, 46	2-19
3H	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-25	2-19
5A	カウルワイヤ to J/B No. 5	3-29, 47, 48, 50, 51, 52	2-18
5B	カウルワイヤ to J/B No. 5	3-15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 3-32, 33, 43, 44, 45, 46, 47	2-18
5C	カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33 3-36, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54	2-18
5D	カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24 3-26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39 3-41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54	2-18
5E	カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3-20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34 3-35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51 3-53	2-18
5F	カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23 3-24, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 47 3-50, 53, 54	2-18

索引 (コネクタNo.順)

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A	AB1 エンジンルームメインワイヤ t o エンジンルームワイヤNo.2	3-13	2-9,12
	AF1 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-12,32,43,52,53,54	2-18
	AF2 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-7,13,15,19,28,29,32,33,41,43 3-47	2-18
	AF3 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-8,12,13,15,30,41,45,52,53,54	2-18
AF4 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-7,19,22,23,24,26,28,29,30,43 3-44,45,46,47,54	2-18	
C	CA1 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-2,12	2-16
	CF1 エンジンワイヤ t o カウルワイヤ	3-8,9,11,12,13,16,18,23,24,25 3-29,30,32,33,44,52,53,55	2-20
	CF2 エンジンワイヤ t o カウルワイヤ	3-2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16 3-17,18,19,20,22,23,24,26,27,28 3-30,33,37,43,44,45,46,52,55	2-20
	CF3 エンジンワイヤ t o カウルワイヤ	3-2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 3-16,18,20,21,22,23,24,26,29,30 3-32,33,43,52,53,55	2-20
CG1 エンジンワイヤ t o インストルメントパネルワイヤ	3-3,5,7,9,11,13,14,16,17,18,19 3-28,29,37,38,41,44,45,46,47,55	2-19	
D	DA2 エンジンワイヤNo.2 t o エンジンルームメインワイヤ	3-55	2-16-02
	FA1 カウルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-12
F	FL1 カウルワイヤ t o フロアワイヤ	3-15,22,23,24,26,30,32,34,36	2-18,22
	FL2 カウルワイヤ t o フロアワイヤ	3-4,6,8,10,34,35,48,51,52,53	2-18,22
	FS1 カウルワイヤ t o クーラワイヤリングハーネスNo.2	3-28	2-20
	FT1 カウルワイヤ t o エンジンルームリレーブロックASSY	3-32	2-12
	FT2 カウルワイヤ t o エンジンルームリレーブロックASSY	3-32	2-12
G	GF1 インストルメントパネルワイヤ t o カウルワイヤ	3-5,7,9,11,13,14,17,18,20,22,23 3-24,26,28,29,30,31,33,43,44,45 3-46,47,48,51,53,54	2-18
	GF2 インストルメントパネルワイヤ t o カウルワイヤ	3-5,7,9,10,11,13,14,15,16,17,18 3-19,20,26,29,34,37,38,39,41,43 3-44,45,46,47,50,53	2-19
	GF3 インストルメントパネルワイヤ t o カウルワイヤ	3-13,17,22,23,24,25,26,27,28,30 3-31,33,37,38,41,42,43,44,45,46 3-47,51,53,55	2-20,22
	GL1 インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ	3-31,37,38,40,42,44,46,47,48	2-18,22
	GM1 インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo.2	3-38,40,42	2-18,22
	GM2 インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo.2	3-40,41,42,50	2-20,22
	GM3 インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo.2	3-38,39,40,41,44,46	2-20,22
GR1 インストルメントパネルワイヤ t o クーラワイヤリングハーネスNo.1	3-28	2-20	
H	HF1 フロントドアワイヤRH t o カウルワイヤ	3-34,35,41,49	2-18,22
	HF2 フロントドアワイヤRH t o カウルワイヤ	3-34,41	2-18,22
	HG1 フロントドアワイヤRH t o インストルメントパネルワイヤ	3-25,34,37,38,40,42,47	2-18,22
I	IF1 フロントドアワイヤLH t o カウルワイヤ	3-34,35,41,49	2-20,22
	IG1 フロントドアワイヤLH t o インストルメントパネルワイヤ	3-25,37,38,40,42	2-20,22
L	LF1 フロアワイヤ t o カウルワイヤ	3-21,45,47	2-18,22
	LJ1 フロアワイヤ t o リヤドアワイヤNo.1	3-34,35,37,38,40,42	2-23
	LJ2 フロアワイヤ t o リヤドアワイヤNo.1	3-34,35,37,38,42	2-23
	LM1 フロアワイヤ t o フロアワイヤNo.2	3-21	2-24
	LN1 フロアワイヤ t o シートワイヤNo.1	3-31,36,44,47	2-23,25
	LP1 フロアワイヤ t o トランクパネル (ラゲージコンパートメントドア) ワイヤNo.1	3-37,42,48,49,51	2-24
M	MF1 フロアワイヤNo.2 t o カウルワイヤ	3-15,22,23,24,26,30,31,32,34,35 3-37,38,45,46,49	2-20,22
	MF2 フロアワイヤNo.2 t o カウルワイヤ	3-15,33	2-20,22
	MK1 フロアワイヤNo.2 t o リヤドアワイヤNo.2	3-34,35,37,38,40,42	2-23
	MK2 フロアワイヤNo.2 t o リヤドアワイヤNo.2	3-34,35,37,38,40,42	2-23
	ML1 フロアワイヤNo.2 t o フロアワイヤ	3-21	2-24
	ML2 フロアワイヤNo.2 t o フロアワイヤ	3-21	2-24
Q	QA1 フロントウインドウデフォグスイッチワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-41	2-3,6,9,12,15,16-02

MEMO

MEMO

MEMO