

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
A	ABS & TRCアクチュエーター	F 4 5	3-24, 26, 30	2-6, 9, 12, 15	
	ABS & TRCコンピューター	F 3 5	3-7, 24, 26, 30	2-21	
	ABS & TRCコンピューター	F 3 6	3-7, 13, 24, 26, 30	2-21	
	ABS & TRCコンピューター	F 3 7	3-13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 43, 44, 46	2-21	
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 9	3-23	2-23	
	ABS & 4WDコンピューター	F 6 0	3-7, 23, 44, 46	2-23	
	ABS & 4WDコンピューター	F 6 1	3-7, 23, 44, 47	2-23	
	ABSアクチュエーター	A 2 4	3-32	2-12	
	ABSアクチュエーター	A 2 5	3-32	2-12	
	ABSアクチュエーター	A 2 6	3-32	2-12	
	ABSアクチュエーター	F 4 6	3-22, 23, 24, 26, 30	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
	ABSアクチュエーター	F 6 3	3-22, 23	2-3, 6, 15, 18	
	ABSコンピューター	F 3 1	3-10, 15, 32, 43, 46	2-21	
	ABSコンピューター	F 3 2	3-15, 32, 47	2-21	
	ABSコンピューター	F 3 3	3-10, 15, 32, 47	2-21	
	ABSコンピューター	F 3 4	3-32	2-21	
	ABSコンピューター	F 5 7	3-22	2-23	
	ABSコンピューター	F 5 8	3-7, 15, 43, 44, 46, 53	2-23	
	ABSスピードセンサー-FR・LH	F 5 1	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
	ABSスピードセンサー-FR・RH	A 6	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
	ABSスピードセンサー-RR・LH	M 8	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-27	
	ABSスピードセンサー-RR・RH	L 7	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-27	
	ABSセラレションセンサー	F 2 9	3-33	2-22	
	ABSセラレションセンサー (4WD)	F 5 6	3-23	2-22	
	A/Tスピードセンサー	C 9	3-14, 18, 22	2-4, 7, 13	
	A/Tスピードセンサー	C 5 2	3-16	2-10	
	D	DLC3 (1G-FE, 1JZ-GE)	F 5 5	3-8, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 43	2-21
		DLC3 (除く1G-FE, 1JZ-GE)	F 7	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 30 3-33, 43, 53	2-21
		D-3切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	G 3 4	3-14, 16, 19, 45, 50	2-22
	E	ECTソレノイド	C 1 0	3-18	2-13
		ECTソレノイド	C 5 3	3-16	2-10
		ECTソレノイド	C 8 0	3-14, 20	2-4, 7
		ECTソレノイド	C 1 5 9	3-23	2-7
		ECTソレノイド (2WD)	C 7 9	3-14	2-7
	F	FL (ABS & グロー)	A 4 3	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
FL (オルタ)		A 4 4	3-2, 7, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
FL (オルタ)		A 4 5	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
FL (オルタ)		A 4 6	3-2, 35, 47, 50, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
I	ISCV	C 3 6	3-10	2-13	
	ISCV	C 4 6	3-8	2-10	
	ISCV	C 8 5	3-6	2-7	
	ISCV	C 1 0 2	3-4	2-4	
J	J/C No. 1	A 1	3-13, 32, 41, 54	2-21	
	J/C No. 2	A 4 1	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 52, 53, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
	J/C No. 2	F 4 8	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46, 52, 53 3-54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
	J/C No. 3	C 1	3-3, 4, 6, 9, 10, 48, 52	2-23	
	J/C No. 3	F 4 0	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52	2-23	
	J/C No. 4	C 4	3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27 3-53	2-22	
	J/C No. 5	C 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 3-37, 43, 44, 46, 52	2-23	
	J/C No. 5	C 6	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 3-37, 43, 44, 46, 52	2-23	
	J/C No. 6	C 4 4	3-8, 16, 26	2-23	
	J/C No. 6	C 4 5	3-8, 16	2-23	
	J/C No. 8	F 4	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 44, 46 3-51, 53, 54, 55	2-21	
	J/C No. 9	F 5	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 43, 44 3-46, 51, 54, 55	2-21	
	J/C No. 10	F 3 9	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20 3-22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35 3-41, 42, 44, 52, 53	2-23	
	J/C No. 11	F 4 1	3-34	2-23	
	J/C No. 12	F 4 2	3-41	2-23	
J/C No. 13	F 4 3	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 30 3-32, 36, 43, 44, 47, 52	2-23		
J/C No. 14	F 5 2	3-15	2-21		
J/C No. 15	G 2 8	3-28	2-23		
J/C No. 16 (クレスト)	H 5	3-34, 35, 41	2-26		
J/C No. 17	L 1 0	3-34, 48, 55	2-27		

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
J	J/C No. 1 8	L 1 2	3-37, 48, 51, 55	2-27
	J/C No. 1 9	L 2 9	3-34, 48	2-27
J	J/C No. 2 1	G 4 0	3-38, 40, 42	2-23
	J/C (アースNo. 1)	A 2	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32, 43, 45 3-46, 51, 53, 54, 55	2-21
	J/C (アースNo. 2)	L 9	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36, 37, 42 3-48, 51, 52, 55	2-27
O	O/Dソレノイド	C 1 4 0	3-17	2-16
	O/Dソレノイド	C 1 6 6	3-17	2-19
	O/Dダイレクタクラッチスピードセンサー	C 7	3-14, 18	2-7, 13
	O/Dダイレクタクラッチスピードセンサー	C 5 0	3-16	2-10
	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	G 1 7	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-22
	O ₂ センサー	C 3 8	3-6, 11	2-7, 13
	O ₂ センサー	C 7 6	3-8	2-10
	O ₂ センサー	C 1 0 6	3-4	2-4
	O ₂ センサー	C 1 6 3	3-52	2-19
	T	TRC OFFスイッチ	G 1 4	3-25, 26, 31, 33, 50
V	VSV No. 1 (吸気絞り)	C 1 3 8	3-12	2-16
	VSV No. 2 (吸気絞り)	C 1 4 4	3-12	2-16
	VSV (EGR)	C 1 4 3	3-12	2-16
	VSV (エバポ)	A 6 0	3-52	2-18
	VSV (エバポ)	C 1 2	3-6, 10	2-7, 13
	VSV (エバポ)	C 4 9	3-8	2-10
	VSV (エバポ)	C 9 6	3-4	2-4
	VSV (可変吸気)	C 1 6	3-6, 10	2-7, 13
	VSV (吸気切替)	C 7 7	3-8	2-10
	VSV (燃圧制御)	C 4 8	3-8	2-10
V	VVTソレノイド	C 2 5	3-7, 11	2-7, 13
	VVTソレノイド	C 6 8	3-9	2-10
	アイドルスピードコントロールバルブ	C 1 7 4	3-52	2-19
	アウトミラースイッチ	G 1	3-25	2-21
	アブソルバコントロールアクチュエータ-FR・LH (スカイフック)	F 4 7	3-15	2-6, 12
ア	アブソルバコントロールアクチュエータ-FR・RH (スカイフック)	A 5	3-15	2-6, 12
	アブソルバコントロールアクチュエータ-RR・LH	M 1 0	3-15	2-27
	アブソルバコントロールアクチュエータ-RR・RH	L 1 1	3-15	2-27
	アブソルバコントロールコンピューター (スカイフック)	F 6	3-7, 15, 22, 25, 32	2-21
	アブソルバコントロールスイッチ (スカイフック)	G 4 4	3-15, 47, 50	2-22
イ	イグナイター	C 4 0	3-3, 6, 10, 29, 44, 46	2-7, 13
	イグナイター	C 5 8	3-3, 9, 29, 44	2-10
	イグナイター	C 1 0 8	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4
	イグナイターNo. 1	C 1 6 1	3-48, 52	2-19
	イグナイターNo. 2	C 1 6 0	3-17, 29, 45, 48, 52	2-19
	イグニッションキー照明	F 1 6	3-49	2-21
	イグニッションコイル	C 1 0 9	3-3	2-4
	イグニッションコイルNo. 1	C 3 2	3-3	2-7, 13
	イグニッションコイルNo. 1	C 6 9	3-3	2-10
	イグニッションコイルNo. 2	C 3 3	3-3	2-7, 13
	イグニッションコイルNo. 2	C 7 0	3-3	2-10
	イグニッションコイルNo. 3	C 3 4	3-3	2-7, 13
	イグニッションコイルNo. 3	C 7 1	3-3	2-10
	イグニッションスイッチ	F 1 5	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52	2-21
	インジェクターNo. 1	C 2 4	3-6, 10, 46	2-7, 13
	インジェクターNo. 1	C 6 1	3-8	2-10
	インジェクターNo. 1	C 6 6	3-9	2-10
	インジェクターNo. 1	C 9 9	3-4	2-4
	インジェクターNo. 1	C 1 7 2	3-52	2-19
	インジェクターNo. 2	C 2 3	3-10	2-13
	インジェクターNo. 2	C 6 0	3-9	2-10
	インジェクターNo. 2	C 8 3	3-6	2-7
	インジェクターNo. 2	C 1 0 0	3-4	2-4
	インジェクターNo. 2	C 1 7 1	3-52	2-19
	インジェクターNo. 3	C 2 1	3-6, 10	2-7, 13
インジェクターNo. 3	C 5 9	3-9	2-10	
インジェクターNo. 3	C 1 0 1	3-4	2-4	
インジェクターNo. 3	C 1 7 0	3-52	2-19	
インジェクターNo. 4	C 2 0	3-10	2-13	
インジェクターNo. 4	C 4 7	3-6, 9	2-7, 10	
インジェクターNo. 4	C 9 1	3-4	2-4	
インジェクターNo. 4	C 1 6 9	3-52	2-19	
インジェクターNo. 5	C 1 5	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	
インジェクターNo. 5	C 9 2	3-4	2-4	
インジェクターNo. 6	C 1 4	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	

5

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
イ	インジェクター No. 6	C 9 3	3-4	2-4
ウ	ウーハースピーカー	M 1 1	3-40, 42	2-27
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 3 0	3-45, 46	2-7, 13
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 7 2	3-45	2-10
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 9 0	3-45, 46	2-10
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 1 5 6	3-45	2-16
	ウォッシュャーモーター	F 5 0	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	ウォッシュャーモーター (油膜取り)	F 7 1	3-43	2-3, 6
	エアコンコンピューター	G 2 6	3-28, 34, 44, 46, 50	2-22
	エアコンコンピューター	G 2 7	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52	2-22
	エアバッグ LH (シート)	M 3	3-21	2-26
エアバッグ RH (シート)	L 1	3-21	2-26, 28	
エアバッグ (運転席側)	F 2 3	3-21	2-21	
エアバッグ (助手席側)	F 3 0	3-21	2-23	
エアビュリファイヤー	G 3 3	3-54	2-23	
エアビュリファイヤースイッチ	G 1 0	3-50, 54	2-22	
エアフローモーター	C 7 5	3-8	2-10	
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	R 1	3-28	2-22	
エバポ後センサー	G 3 0	3-28	2-23	
エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	C 1 3 4	3-12, 29, 30	2-22	
エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	C 1 3 5	3-12, 29, 30	2-22	
エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	F 6 8	3-12, 29, 30, 44	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	C 8 6	3-3, 4, 20, 46	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	C 8 7	3-4, 20, 29	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	F 6 4	3-4, 17, 20, 29, 44, 46	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	C 1 7 7	3-48, 52, 53	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	C 1 7 8	3-52	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	F 7 2	3-17, 29, 45, 52	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	C 2	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 43	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	C 3	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 27, 32, 46	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	F 2 5	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 29	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	F 2 6	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	F 2 6	3-43, 44, 46	2-22	
エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	F 2 6	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24	2-22	
エンジンルームR/B (ABS)	A 4 2	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
エンジンルームR/B (ABS)	F 5 3	3-32	2-12	
オ	オイルプレッシャースイッチ	C 2 7	3-44, 47	2-7, 13
	オイルプレッシャースイッチ	C 6 5	3-44	2-10
	オイルプレッシャースイッチ	C 9 5	3-44, 47	2-4
	オイルプレッシャースイッチ	C 1 4 2	3-44	2-16
	オイルプレッシャースイッチ	C 1 6 5	3-44	2-19
	オプションコネクタ	F 2	3-21	2-21
	オプションコネクタ	F 4 9	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	オルタネーター	A 2 0	3-7	2-6, 9, 12, 15, 19
	オルタネーター	A 2 1	3-7, 44, 47	2-6, 9, 12, 15, 19
	オルタネーター	A 5 5	3-7	2-4, 19
オルタネーター	A 5 6	3-47	2-4, 19	
カ	カーテシスイッチFR・LH	M 5	3-34, 45, 46, 49	2-26
	カーテシスイッチFR・LH (クレスト)	M 1 7	3-34, 45, 46, 49	2-26
	カーテシスイッチFR・LH (マークII, チェイサー)	M 1 6	3-34, 45, 46, 49	2-26
	カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-26
	カーテシスイッチFR・RH (クレスト)	L 3 2	3-31, 34, 45, 46, 49, 55	2-26
	カーテシスイッチFR・RH (マークII, チェイサー)	L 3 1	3-31, 34, 45, 46, 47, 49, 55	2-26
	カーテシスイッチRR・LH	M 9	3-34, 45, 46, 49	2-27
	カーテシスイッチRR・RH	L 8	3-34, 45, 46, 49	2-27
	カーテシランプFR・LH	I 7	3-49	2-26
	カーテシランプFR・RH (クレスト)	H 9	3-49	2-26
カーテシランプFR・RH (マークII, チェイサー)	H 1 1	3-49	2-26	
カムポジションセンサー	C 1 3	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	
外気温センサー	A 1 4	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
キ	キーロックレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 4	3-17, 31	2-21
	吸気温センサー	A 5 8	3-12, 52	2-15, 18
	吸気温センサー	C 4 1	3-6, 11	2-7, 13
	吸気温センサー	C 1 0 7	3-4	2-4
ク	クランクポジションセンサー	C 3 9	3-6, 11, 14, 18, 43	2-7, 13
	クランクポジションセンサー	C 7 4	3-8, 16	2-10
	クランクポジションセンサー	C 1 4 8	3-12	2-16
	クランクポジションセンサー	C 1 7 6	3-53	2-19
	クリアランスランプLH	A 3 0	3-55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	クリアランスランプRH	A 1 1	3-55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-43	2-6, 12
	クルーズコントロールコンピューター	F 1 2	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-21

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ク	クロック	G 2 3	3-35, 50	2-22
	グローブボックスランプ	G 3 1	3-50	2-23
	グローブランプ	C 1 4 7	3-12	2-16
	コンソールボックスランプ	G 1 3	3-50	2-22
	コンデンサー (ラジオ)	C 4 2	3-3	2-7, 13
	コンデンサー (ラジオ)	C 5 7	3-3	2-10
	コンデンサー (ラジオ)	C 1 1 0	3-3	2-4
	コンデンサー (ラジオ)	C 1 6 2	3-48	2-19
	コンデンサーファンモーター	A 6 2	3-53	2-18
	コンピネーションスイッチ	F 2 0	3-36, 43	2-21
コンピネーションスイッチ	F 2 1	3-39, 43	2-21	
コンピネーションスイッチ	F 2 2	3-29, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55	2-21	
コンピネーションモーター (アナログ)	G 4	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26	2-22	
コ	コンピネーションモーター (アナログ)	G 5	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23	2-22
	コンピネーションモーター (アナログ)	G 6	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24	2-22
	コンピネーションモーター (アナログ)	G 7	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 1	3-26, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 43, 44, 50	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 2	3-51, 53, 54	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 3	3-5, 7, 9, 21, 44, 53	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 1	3-5, 7, 11, 15, 22, 24, 29, 31, 33, 43	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 2	3-46, 48, 55	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 2	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 33, 46, 48, 49	2-22
	コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 3	3-51, 55	2-22
コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 3	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 31, 33	2-22	
コンピネーションモーター (デジタル)	G 4 3	3-34, 39, 41, 43, 46, 50, 51, 54	2-22	
コンライトスキヤナー	G 2	3-47, 55	2-21	
サ	サイドエアバッグセンサーLH	M 7	3-21	2-26
	サイドエアバッグセンサーRH	L 5	3-21, 45, 46	2-26
	サイドターンLH (マークII, クレスト)	A 3 4	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15
	サイドターンRH (マークII, クレスト)	A 7	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15
	サブスロットルバルブモーター	3-25, 33	2-7, 13	
	サブスロットルバルブモーター	3-27	2-10	
サブスロットルポジションセンサー	3-6, 11, 14, 24	2-7, 13		
サブスロットルポジションセンサー	3-8, 27	2-10		
シ	シガレットライター	G 2 0	3-35	2-22
	シガレットライター照明	G 1 9	3-50	2-22
	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	G 3 5	3-14, 16, 20	2-22
	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	G 1 8	3-17	2-22
ス	水温スイッチ (ラジエーターファン)	B 1	3-13	2-9, 12
	水温センサー	3-6, 11, 14, 18	2-7, 13	
	水温センサー	3-8, 16	2-10	
	水温センサー	3-4, 20	2-4	
	水温センサー	3-12	2-16	
	水温センサー	3-45, 52	2-19	
	水温センサー	3-28, 50	2-22	
	スイングリル	3-3	2-7, 10, 13	
	スターター	3-3	2-4	
	スターター	3-3	2-16	
スターター	3-3, 48	2-4, 7, 10, 13, 16, 19		
スターター	3-48	2-19		
ステアリングセンサー	3-15, 23	2-21		
ステアリングセンサー (VSC)	3-15, 33	2-21		
ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-26		
ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-26		
ストブランプスイッチ	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23	2-22		
スライディングルーフコントロールリレー	3-31	2-25		
スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ (クレスト)	3-31, 49	2-25		
スライディングルーフスイッチ & マップランプ (マークII, チェイサー)	3-31, 49	2-25		
スライドモーター	3-36	2-28		
スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9, 27	2-23		
スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9, 27, 44	2-23		
スロットルバルブモータードライバ	3-33	2-23		
スロットルポジションセンサー	3-11, 18	2-13		
スロットルポジションセンサー	3-8, 16, 26	2-10		
スロットルポジションセンサー	3-6, 14, 24	2-7		
スロットルポジションセンサー	3-4, 20	2-4		
スロットルポジションセンサー	3-12, 30	2-16		
スロットルポジションセンサー	3-52	2-19		

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
セ	センターエアバッグセンサー	F 2 7	3-21, 45, 46	2-22
	センターストップランプ (LED式) (チェイサー)	L 2 8	3-48	2-27
	センターストップランプ (LED式) (マークII, クレスタ)	L 2 4	3-48	2-27
	センターストップランプ (バルブ式)	L 1 5	3-48	2-27
タ	ターボプレッシャーセンサー	C 1 3 9	3-12	2-16
	タイマコントロールバルブ	C 1 5 0	3-12	2-16
	タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	F 8	3-33	2-21
	ダイヤグノーシスコネクター	C 2 6	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43	2-13
	ダイヤグノーシスコネクター	C 5 6	3-3, 8, 16, 21, 26	2-10
	ダイヤグノーシスコネクター	C 8 4	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43	2-7
	ダイヤグノーシスコネクター	C 9 7	3-3, 5, 20, 21	2-4
ダイヤグノーシスコネクター	C 1 5 8	3-12, 21, 22, 30, 48, 52	2-16, 19	
ツ	ツインター-LH	I 4	3-37, 38, 40, 42	2-26
	ツインター-RH	H 8	3-37, 38, 40, 42	2-26
テ	ディーゼルエンジンレボリユーションセンサー	C 1 5 4	3-12	2-16
	ディストリビューター	C 1 0 5	3-3, 4	2-4
	ディテクションクラッシュセンサー	F 2 8	3-34	2-22
	電磁スピル弁	C 1 4 9	3-12	2-16
ト	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (クレスタ)	H 3	3-34	2-26
	ドアコントロールスイッチ (キー連動用) (マークII, チェイサー)	H 1 2	3-34	2-26
	ドアコントロールモーター-F・LH	I 8	3-34	2-26
	ドアコントロールモーター-F・RH	H 1 0	3-34	2-26
	ドアコントロールモーター-R・LH	K 4	3-34	2-26
	ドアコントロールモーター-R・RH	J 4	3-34	2-26
	ドアコントロールレシーバー	L 2 0	3-34	2-27
ナ	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	G 3 2	3-28	2-23
	内気センサー	G 8	3-28	2-22
	ナビゲーションコンピューター	M 1 3	3-38, 41, 44, 46	2-27
	ナビゲーションコンピューター	M 1 4	3-38, 41	2-27
ニ	日射センサー	G 3	3-28	2-21
	ニュートラルスタートスイッチ	C 8	3-3, 10, 18, 19, 32, 37, 38, 41, 43, 46	2-13
	ニュートラルスタートスイッチ	C 5 1	3-3, 8, 16, 17, 19, 37, 38, 41, 45	2-10
	ニュートラルスタートスイッチ	C 7 8	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 37, 38, 41	2-4, 7
ノ	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 4 1	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45	2-16
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 6 7	3-19, 22, 37, 45, 48, 52	2-19
	ノイズフィルター (ストップランプ)	L 2 5	3-48	2-27
	ノイズフィルター (デフォッガー)	O 6	3-34	2-25
	ノックセンサー-No.1	C 2 9	3-6, 11	2-7, 13
	ノックセンサー-No.1	C 9 4	3-4	2-4
	ノックセンサー-No.1	C 1 7 5	3-52	2-19
ノックセンサー-No.2	C 1 8	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	
ハ	排気温センサー	G 1 1	3-9, 11	2-22
	排気温センサー	L 3	3-4, 6, 53	2-26
	灰皿照明	G 2 1	3-50	2-22
	ハザードスイッチ	G 2 2	3-44, 46, 50, 51	2-22
	バキュームインジケータープザー	F 3	3-33	2-21
	バキュームウォーニングスイッチ	A 5 7	3-30, 45	2-15
	バキュームセンサー	C 1 1	3-4, 6, 11, 20	2-4, 7, 13
	バキュームセンサー	C 1 6 8	3-52	2-19
	バックアップランプスイッチ	C 5 4	3-37	2-10
	バックアップランプスイッチ (M/T)	C 8 8	3-37	2-4
	バックルスイッチLH	M 4	3-31	2-26
	バックルスイッチLH (マークII, チェイサー)	M 1 5	3-31	2-26
	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	N 5	3-31, 44, 47	2-28
	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	L 2	3-31, 44, 47	2-26
	バックルスイッチ (クレスタ)	M 1 8	3-31	2-26
	バッテリー+	A 4 0	3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	バッテリー+	D 1	3-3, 48	2-4, 7, 10, 13, 16, 19
	バッテリー-	E 1	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 48, 51, 54, 55	2-4, 7, 10, 13, 16, 19
	バニティランプLH	O 4	3-49	2-25
	バニティランプRH	O 1	3-49	2-25
パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	F 2 4	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46	2-22	
パーキングブレーキスイッチ (レバ式)	G 1 2	3-26, 39, 41, 45	2-22	
ボタンセレクトスイッチ (ECT)	G 1 6	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-22	
ボタンセレクトスイッチ (ETCS)	G 1 5	3-27, 50	2-22	
パワーウィンドゥモーター-F・LH	I 1	3-35	2-26	
パワーウィンドゥモーター-F・RH	H 2	3-35	2-26	
パワーウィンドゥモーター-R・LH	K 1	3-35	2-26	
パワーウィンドゥモーター-R・RH	J 1	3-35	2-26	
パワーシートスイッチ	N 4	3-36	2-28	
パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	N 8	3-36	2-28	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ハ	パワーステアリング圧力スイッチ	C 1 7	3-7, 10	2-7, 13
	パワーステアリングコンピューター	F 1 1	3-19, 44, 46	2-21
	パワーステアリングソレノイド	A 2 3	3-19	2-6, 9, 12
ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-T/E)	F 6 6	3-12	2-21	
フ	フエンダーマーカールランプLH (マークII, クレスタ)	A 3 3	3-55	2-3, 6, 9, 12, 15
	フエンダーマーカールランプRH (マークII, クレスタ)	A 8	3-55	2-3, 6, 9, 12, 15
	フューエルセンサーゲージ	L 1 4	3-44, 46	2-27
	フューエルセンパラチヤセンサー	C 1 5 5	3-12	2-16
	フューエルヒーター	C 1 3 7	3-13	2-16
	フューエルフィルタースイッチ	C 1 3 6	3-44	2-16
	フューエルポンプ	L 1 3	3-4, 6, 8, 10, 52	2-27
	フューエルポンプレジスター	A 2 2	3-8, 10	2-9, 12
	フロントスピーカーLH	I 3	3-37, 38, 40, 42	2-26
	フロントスピーカーRH	H 4	3-37, 38, 40, 42	2-26
	フロントターンLH (チェイサー)	A 3 6	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フロントターンLH (マークII, クレスタ)	A 3 2	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15
	フロントターンRH (チェイサー)	A 1 5	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フロントターンRH (マークII, クレスタ)	A 9	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15
	フロントパーチカルモーター	N 2	3-36	2-28
	フロントフォグランプLH (チェイサー)	A 3 5	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)	A 3 1	3-51	2-3, 6, 12, 15
	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)	A 5 4	3-51	2-6, 9
	フロントフォグランプRH (チェイサー)	A 1 9	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)	A 1 0	3-51	2-3, 6, 12, 15
フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)	A 4 8	3-51	2-6, 9	
フロントルームランプ & マップランプ	O 1 1	3-49	2-25	
フロントワイパーモーター	A 3	3-43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	
ブレーキウォーニングリレー	F 6 7	3-44	2-21	
ブレイクペルウォーニングスイッチ	A 4 7	3-24, 26, 28, 30, 45, 46	2-3, 6, 9, 15, 18	
ブローモーター	S 1	3-28	2-23	
ブローモーターコントロール	S 2	3-28	2-23	
ブローモーターコントロール	S 3	3-28	2-23	
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	F 4 4	3-13, 28, 52, 53	2-9, 12, 18	
プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 6 2	3-52	2-3, 6, 15	
ヘ	ヘッドランプLH ASSY (LO)	A 5 1	3-54	2-6, 9
	ヘッドランプLH ASSY (LO) (マークII)	A 6 4	3-54	2-3, 6
	ヘッドランプLH (H I)	A 3 8	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	ヘッドランプLH (LO) (チェイサー)	A 3 9	3-29	2-3, 6, 12, 15, 18
	ヘッドランプLH (マークII, クレスタ)	A 2 8	3-29	2-3, 6, 12, 15
	ヘッドランプRH ASSY (LO)	A 4 9	3-54	2-6, 9
	ヘッドランプRH ASSY (LO) (マークII)	A 6 3	3-54	2-3, 6
	ヘッドランプRH (H I)	A 1 8	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	ヘッドランプRH (LO) (チェイサー)	A 1 6	3-53	2-3, 6, 12, 15, 18
	ヘッドランプRH (マークII, クレスタ)	A 1 2	3-29	2-3, 6, 12, 15
	ヘッドランプレベラアクチュエーターLH	A 5 3	3-54	2-6, 9
	ヘッドランプレベラアクチュエーターLH (マークII)	A 6 7	3-54	2-6
	ヘッドランプレベラアクチュエーターLH (マークII)	A 6 8	3-54	2-3
ヘッドランプレベラアクチュエーターRH	A 5 0	3-54	2-6, 9	
ヘッドランプレベラアクチュエーターRH (マークII)	A 6 5	3-54	2-6	
ヘッドランプレベラアクチュエーターRH (マークII)	A 6 6	3-54	2-3	
ヘッドランプレベラスイッチ	G 9	3-50, 54	2-22	
ホ	ホーンLH	A 2 7	3-39	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	ホーンRH	A 1 3	3-39	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	補正抵抗 (VRP)	C 1 5 1	3-12	2-16
	補正抵抗 (VRT)	C 1 5 2	3-12	2-16
	マグネットクラッチ	A 5 9	3-52	2-15
マ	マグネットクラッチ	C 1 0 4	3-28	2-4
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 3 1	3-28	2-7, 13
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 6 4	3-28	2-10
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 4	3-28	2-19
	マップランプ	O 7	3-49	2-25
	マルチAVステーション	G 3 8	3-39, 41, 44, 46	2-22
	マルチAVステーション	G 3 9	3-39, 41	2-22
	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	I 2	3-35	2-26
	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	K 3	3-35	2-26
	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	J 3	3-35	2-26
ミ	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	F 1	3-34, 35, 44, 46, 55	2-21
	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	H 1	3-34, 35, 47	2-26
	ミラーヒータースイッチ	F 1 0	3-41, 50	2-21
メ	メータースピードセンサー (M/T)	C 5 5	3-9, 44	2-10
	メータースピードセンサー (M/T)	C 1 5 7	3-5, 44	2-4

索引 (部品名称順)

部	品	名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	
モ	モータ	モータ	R 2	3-28	2-22	
ヨ	ヨーレートセンサー		M 12	3-33	2-27	
ラ	ライセンスプレートランプLH (チェイサー)		L 2 6	3-55	2-27	
	ライセンスプレートランプRH (チェイサー)		L 2 7	3-55	2-27	
	ライセンスプレートランプ (マークII, クレスタ)		P 2	3-48, 55	2-27	
	ラジエーターファンモーター		A 6 1	3-53	2-18	
	ラジエーターファンモーターNo. 1		A 2 9	3-13	2-9, 12	
	ラジエーターファンモーターNo. 2		A 5 2	3-13	2-9	
	ラジオリシパーASSY		G 2 4	3-37, 38	2-22	
	ラジオリシパーASSY		G 2 5	3-37, 38, 50	2-22	
	ラジオリシパーASSY		G 3 7	3-40, 42, 50	2-22	
	ラジエーターファンソレノイド (クレスタ)		L 3 0	3-34	2-27	
	ラジエーターファンリレー		L 1 9	3-34, 49	2-27	
	ラジエーターファンランプ		L 1 7	3-49	2-27	
	ラジエーターファンランプスイッチ		L 2 2	3-34, 49	2-27	
	ラジエーターファンランプスイッチ (クレスタ)		P 4	3-49	2-27	
	ラップベルトソレノイドFR・LH		M 6	3-31	2-26	
	ラップベルトソレノイドFR・RH		L 6	3-31	2-27	
	ランバースポートモーター		N 7	3-36	2-28	
	ランプフェイリアセンサー		L 1 8	3-44, 47, 48, 55	2-27	
	リ	リクライニングモーター		N 6	3-36	2-28
		リモートコントロールアクチュエーターLH		I 5	3-25	2-26
		リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH		I 6	3-25, 41	2-26
		リモートコントロールアクチュエーターRH		H 6	3-25	2-26
		リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH		H 7	3-25, 41	2-26
		リヤコンビネーションランプLH		L 2 3	3-37, 48, 51, 55	2-27
リヤコンビネーションランプRH			P 3	3-37, 48, 51, 55	2-27	
リヤコンビネーションランプRH			L 2 1	3-37, 48, 51, 55	2-27	
リヤコンビネーションランプRH			P 1	3-37, 48, 51, 55	2-27	
リヤスピーカーLH			K 2	3-37, 38, 40, 42	2-26	
リヤスピーカーRH			J 2	3-37, 38, 40, 42	2-26	
リヤバルブモーター			N 3	3-36	2-28	
リヤフォグランプスイッチ			F 3	3-50, 51	2-21	
リヤルームランプLH			O 9	3-49	2-25	
リヤルームランプRH			O 1 0	3-49	2-25	
リヤワイパーモーター & リレー			L 1 6	3-36	2-27	
ル		ルームランプ		O 5	3-49	2-25

索引 (コネクタNo.順)

コネクタ No.	部	品	名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ	品番
A 1	J/C	No. 1		3-13, 32, 41, 54	2-21	11539
A 2	J/C	(アースNo. 1)		3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32 3-43, 45, 46, 51, 53, 54, 55	2-21	11542
A 3	フロントワイパーモーター			3-43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11599
A 4	クルーズコントロールアクチュエーター			3-43	2-6, 12	11150
A 5	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH (スカイフック)			3-15	2-6, 12	10789
A 6	ABSスピードセンサーFR・RH			3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11002
A 7	サイドターンRH (マークII, クレスタ)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11149
A 8	ファンダーマーカーランプRH (マークII, クレスタ)			3-55	2-3, 6, 9, 12, 15	11074
A 9	フロントターンRH (マークII, クレスタ)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11019
A 10	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)			3-51	2-3, 6, 12, 15	11660
A 11	クリアランスランプRH			3-55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11009
A 12	ヘッドランプRH (マークII, クレスタ)			3-29	2-3, 6, 12, 15	11314
A 13	ホンRH			3-39	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10619
A 14	外気温センサー			3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11070
A 15	フロントターンRH (チェイサー)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11019
A 16	ヘッドランプRH (LO) (チェイサー)			3-53	2-3, 6, 12, 15, 18	11660
A 18	ヘッドランプRH (HI)			3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11659
A 19	フロントフォグランプRH (チェイサー)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10481
A 20	オルタネーター			3-7	2-6, 9, 12, 15, 19	-
A 21	オルタネーター			3-7, 44, 47	2-6, 9, 12, 15, 19	11349
A 22	フューエルポンプレジスター			3-8, 10	2-9, 12	11075
A 23	パワーステアリングソレノイド			3-19	2-6, 9, 12	11003
A 24	ABSアクチュエーター			3-32	2-12	10895
A 25	ABSアクチュエーター			3-32	2-12	11087
A 26	ABSアクチュエーター			3-32	2-12	11240
A 27	ホンLH			3-39	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10619
A 28	ヘッドランプLH (マークII, クレスタ)			3-29	2-3, 6, 12, 15	11314
A 29	ラジエーターファンモーターNo. 1			3-13	2-9, 12	11237
A 30	クリアランスランプLH			3-55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11009
A 31	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)			3-51	2-3, 6, 12, 15	11660
A 32	フロントターンLH (マークII, クレスタ)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11019
A 33	ファンダーマーカーランプLH (マークII, クレスタ)			3-55	2-3, 6, 9, 12, 15	11074
A 34	サイドターンLH (マークII, クレスタ)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15	11149
A 35	フロントフォグランプLH (チェイサー)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10481
A 36	フロントターンLH (チェイサー)			3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11019
A 38	ヘッドランプLH (HI)			3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11659
A 39	ヘッドランプLH (LO) (チェイサー)			3-29	2-3, 6, 12, 15, 18	11660
A 40	バッテリー+			3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
A 41	J/C	No. 2		3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 52, 53 3-54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11661
A 42	エンジンルームR/B (ABS)			3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10995
A 43	FL (ABS & グロー)			3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
A 44	FL (オルタ)			3-2, 7, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
A 45	FL (オルタ)			3-7	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
A 46	FL (オルタ)			3-2, 35, 47, 50, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
A 47	ブレーキレベリングスイッチ			3-24, 26, 28, 30, 45, 46	2-3, 6, 9, 15, 18	11207
A 48	フロントフォグランプRH (マークII, クレスタ)			3-51	2-6, 9	10481
A 49	ヘッドランプRH ASSY (LO)			3-54	2-6, 9	11255
A 50	ヘッドランプレベリングアクチュエーターRH			3-54	2-6, 9	11016
A 51	ヘッドランプLH ASSY (LO)			3-54	2-6, 9	11255
A 52	ラジエーターファンモーターNo. 2			3-13	2-9	11237
A 53	ヘッドランプレベリングアクチュエーターLH			3-54	2-6, 9	11016
A 54	フロントフォグランプLH (マークII, クレスタ)			3-51	2-6, 9	10481
A 55	オルタネーター			3-7	2-4, 19	-
A 56	オルタネーター			3-47	2-4, 19	11349
A 57	バキュームウォーニングスイッチ			3-30, 45	2-15	11252
A 58	吸気温度センサー			3-12, 52	2-15, 18	11163
A 59	マグネットクラッチ			3-52	2-15	11271
A 60	VSV (エアホ)			3-52	2-18	11156
A 61	ラジエーターファンモーター			3-53	2-18	10928
A 62	コンデンサーファンモーター			3-53	2-18	10928
A 63	ヘッドランプRH ASSY (LO) (マークII)			3-54	2-3, 6	11255
A 64	ヘッドランプLH ASSY (LO) (マークII)			3-54	2-3, 6	11255
A 65	ヘッドランプレベリングアクチュエーターRH (マークII)			3-54	2-6	11016
A 66	ヘッドランプレベリングアクチュエーターRH (マークII)			3-54	2-3	11016
A 67	ヘッドランプレベリングアクチュエーターLH (マークII)			3-54	2-6	11016
A 68	ヘッドランプレベリングアクチュエーターLH (マークII)			3-54	2-3	11016
B	水溫スイッチ (ラジエーターファン)			3-13	2-9, 12	11235
C 1	J/C	No. 3		3-3, 4, 6, 9, 10, 48, 52	2-23	11661
C 2	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)			3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26 3-43	2-22	11220

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
C 3	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-T E)	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 27	2-22	11221
C 4	J/C No. 4	3-32, 46	2-22	11539
C 5	J/C No. 5	3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20	2-23	11661
C 6	J/C No. 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19	2-23	11661
C 7	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-20, 37, 43, 44, 46, 52	2-7, 13	11156
C 8	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 10, 18, 19, 32, 37, 38, 41, 43	2-13	11332
C 9	A/Tスピードセンサー	3-14, 18, 22	2-4, 7, 13	11156
C 10	ECTソレノイド	3-18	2-13	10891
C 11	バキュームセンサー	3-4, 6, 11, 20	2-4, 7, 13	10845
C 12	VSV (エアボ)	3-6, 10	2-7, 13	11156
C 13	カムポジションセンサー	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	10947
C 14	インジェクターNo. 6	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	11153
C 15	インジェクターNo. 5	3-6, 9, 10	2-7, 10, 13	11153
C 16	VSV (可変吸気)	3-6, 10	2-7, 13	11149
C 17	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7, 10	2-7, 13	10974
C 18	ロックセンサーNo. 2	3-6, 8, 11	2-7, 10, 13	11166
C 19	スターター	3-3	2-7, 10, 13	11400
C 20	インジェクターNo. 4	3-10	2-13	11153
C 21	インジェクターNo. 3	3-6, 10	2-7, 13	11153
C 22	スロットルポジションセンサー	3-11, 18	2-13	10711
C 23	インジェクターNo. 2	3-10	2-13	11153
C 24	インジェクターNo. 1	3-6, 10, 46	2-7, 13	11153
C 25	VVTソレノイド	3-7, 11	2-7, 13	11162
C 26	ダイヤグノースコネクター	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43	2-13	11195
C 27	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47	2-7, 13	11363
C 28	水温センサー	3-6, 11, 14, 18	2-7, 13	10737
C 29	ロックセンサーNo. 1	3-6, 11	2-7, 13	11166
C 30	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45, 46	2-7, 13	11428
C 31	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-7, 13	11016
C 32	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-7, 13	11246
C 33	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-7, 13	11246
C 34	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-7, 13	11246
C 35	サブスロットルポジションセンサー	3-6, 11, 14, 24	2-7, 13	10711
C 36	ISCV	3-10	2-13	11144
C 37	サブスロットルバルブモーター	3-25, 33	2-7, 13	11144
C 38	O ₂ センサー	3-6, 11	2-7, 13	11028
C 39	クラックポジションセンサー	3-6, 11, 14, 18, 43	2-7, 13	10947
C 40	イグナイター	3-3, 6, 10, 29, 44, 46	2-7, 13	11653
C 41	吸気温センサー	3-6, 11	2-7, 13	11163
C 42	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-7, 13	10843
C 43	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9, 27	2-23	11391
C 44	J/C No. 6	3-8, 16, 26	2-23	11661
C 45	J/C No. 6	3-8, 16	2-23	11661
C 46	ISCV	3-8	2-10	11144
C 47	インジェクターNo. 4	3-6, 9	2-7, 10	11153
C 48	VSV (燃圧制御)	3-8	2-10	11149
C 49	VSV (エアボ)	3-8	2-10	11156
C 50	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-16	2-10	11156
C 51	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 16, 17, 19, 37, 38, 41, 45	2-10	11332
C 52	A/Tスピードセンサー	3-16	2-10	11156
C 53	ECTソレノイド	3-16	2-10	10891
C 54	バックアップランプスイッチ	3-37	2-10	11142
C 55	メータースピードセンサー (M/T)	3-9, 44	2-10	11143
C 56	ダイヤグノースコネクター	3-3, 8, 16, 21, 26	2-10	11195
C 57	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-10	10843
C 58	イグナイター	3-3, 9, 29, 44	2-10	11653
C 59	インジェクターNo. 3	3-9	2-10	11153
C 60	インジェクターNo. 2	3-9	2-10	11153
C 61	インジェクターNo. 1	3-8	2-10	11166
C 62	サブスロットルバルブモーター	3-27	2-10	11144
C 63	スロットルポジションセンサー	3-8, 16, 26	2-10	11261
C 64	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-10	11016
C 65	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-10	11363
C 66	インジェクターNo. 1	3-9	2-10	11153
C 67	サブスロットルポジションセンサー	3-8, 27	2-10	10711
C 68	VVTソレノイド	3-9	2-10	11162
C 69	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-10	11246

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
C 70	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-10	11246
C 71	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-10	11246
C 72	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45	2-10	11428
C 73	水温センサー	3-8, 16	2-10	10737
C 74	クラックポジションセンサー	3-8, 16	2-10	10947
C 75	エアフローメーター	3-8	2-10	11317
C 76	O ₂ センサー	3-8	2-10	10869
C 77	VSV (吸気切替)	3-8	2-10	11156
C 78	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 37	2-4, 7	11332
C 79	ECTソレノイド (2WD)	3-38, 41, 43, 45, 46	2-7	10854
C 80	ECTソレノイド	3-14	2-7	10919
C 82	スロットルポジションセンサー	3-14, 20	2-4, 7	11261
C 83	インジェクターNo. 2	3-6, 14, 24	2-7	11153
C 84	ダイヤグノースコネクター	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43	2-7	11323
C 85	ISCV	3-6	2-7	11145
C 86	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-3, 4, 20, 46	2-22	11786
C 87	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-4, 20, 29	2-22	11787
C 88	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-37	2-4	11142
C 89	スターター	3-3	2-4	11400
C 90	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45, 46	2-4	11428
C 91	インジェクターNo. 4	3-4	2-4	11153
C 92	インジェクターNo. 5	3-4	2-4	11153
C 93	インジェクターNo. 6	3-4	2-4	11153
C 94	ロックセンサーNo. 1	3-4	2-4	11166
C 95	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47	2-4	11363
C 96	VSV (エアボ)	3-4	2-4	11156
C 97	ダイヤグノースコネクター	3-3, 5, 20, 21	2-4	11195
C 98	水温センサー	3-4, 20	2-4	10737
C 99	インジェクターNo. 1	3-4	2-4	11153
C 100	インジェクターNo. 2	3-4	2-4	11153
C 101	インジェクターNo. 3	3-4	2-4	11153
C 102	ISCV	3-4	2-4	11144
C 103	スロットルポジションセンサー	3-4, 20	2-4	10711
C 104	マグネットクラッチ	3-28	2-4	11271
C 105	ディストリビューター	3-3, 4	2-4	11150
C 106	O ₂ センサー	3-4	2-4	11028
C 107	吸気温センサー	3-4	2-4	11163
C 108	イグナイター	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4	11024
C 109	イグニッションコイル	3-3	2-4	11156
C 110	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4	10843
C 134	エミッションコントロールコンピューター (2L-T E)	3-12, 29, 30	2-22	11390
C 135	エミッションコントロールコンピューター (2L-T E)	3-12, 29, 30	2-22	11391
C 136	フェューエルフィルタースイッチ	3-44	2-16	11248
C 137	フェューエルヒーター	3-13	2-16	10887
C 138	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-12	2-16	11156
C 139	ターボプレッシャーセンサー	3-12	2-16	10845
C 140	O/Dソレノイド	3-17	2-16	11156
C 141	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45	2-16	11332
C 142	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-16	10703
C 143	VSV (EGR)	3-12	2-16	11162
C 144	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-12	2-16	11149
C 145	水温センサー	3-12	2-16	10737
C 146	スターター	3-3	2-16	11184
C 147	グローブラグ	3-12	2-16	-
C 148	クラックポジションセンサー	3-12	2-16	11162
C 149	電磁スビル弁	3-12	2-16	11286
C 150	タイマーコントロールバルブ	3-12	2-16	11038
C 151	補正抵抗 (VRP)	3-12	2-16	11278
C 152	補正抵抗 (VRT)	3-12	2-16	11163
C 153	スロットルポジションセンサー	3-12, 30	2-16	10711
C 154	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	3-12	2-16	11250
C 155	フェューエルテンバラチャセンサー	3-12	2-16	10737
C 156	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	3-45	2-16	11428
C 157	メータースピードセンサー (M/T)	3-5, 44	2-4	11143
C 158	ダイヤグノースコネクター	3-12, 21, 22, 30, 48, 52	2-16, 19	11195
C 159	ECTソレノイド	3-23	2-7	10919
C 160	イグナイターNo. 2	3-17, 29, 45, 48, 52	2-19	11150
C 161	イグナイターNo. 1	3-48, 52	2-19	11150
C 162	コンデンサー (ラジオ)	3-48	2-19	10843
C 163	O ₂ センサー	3-52	2-19	11028
C 164	水温センサー	3-45, 52	2-19	11451

コネクター補給の有無はW/Hリバマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
C 165	オイルプレッシャースイッチ	3-44	2-19	11363
C 166	O/Dソレノイド	3-17	2-19	11156
C 167	ニュートラルスタースイッチ	3-19, 22, 37, 45, 48, 52	2-19	11332
C 168	バキュームセンサー	3-52	2-19	10845
C 169	インジェクターNo. 4	3-52	2-19	11153
C 170	インジェクターNo. 3	3-52	2-19	11153
C 171	インジェクターNo. 2	3-52	2-19	11153
C 172	インジェクターNo. 1	3-52	2-19	11153
C 173	スロットルポジションセンサー	3-52	2-19	11261
C 174	アイドルスピードコントロールバルブ	3-52	2-19	11145
C 175	ノックセンサーNo. 1	3-52	2-19	11166
C 176	クラックポジションセンサー	3-53	2-19	10947
C 177	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	3-48, 52, 53	2-22	11390
C 178	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	3-52	2-22	11391
D 1	バッテリー+	3-3, 48	2-4, 7, 10, 13, 16, 19	-
D 2	スターター	3-3, 48	2-4, 7, 10, 13, 16, 19	-
D 3	スターター	3-48	2-19	11400
D 4	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-19	11016
E 1	バッテリー-	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 48, 51, 54 3-55	2-4, 7, 10, 13, 16, 19	-
F 1	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	3-34, 35, 44, 46, 55	2-21	11058
F 2	オプションコネクター	3-21	2-21	11001
F 3	バキュームインジェクターアップザー	3-33	2-21	10825
F 4	J/C No. 8	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 44 3-46, 51, 53, 54, 55	2-21	11542
F 5	J/C No. 9	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 43 3-44, 46, 51, 54, 55	2-21	11542
F 6	アブソバーコントロールコンピューター (スカイフック)	3-7, 15, 22, 25, 32	2-21	11406
F 7	DLC3 (除く1G-FE, 1JZ-GE)	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26 3-30, 33, 43, 53	2-21	11417
F 8	タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	3-33	2-21	10825
F 9	リヤフォグランプスイッチ	3-50, 51	2-21	11533
F 10	ミラーヒータースイッチ	3-41, 50	2-21	10797
F 11	パワーステアリングコンピューター	3-19, 44, 46	2-21	10797
F 12	クルーズコントロールコンピューター	3-14, 18, 32, 43, 44, 46	2-21	11391
F 13	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 43, 48	2-22	11118
F 14	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-17, 31	2-21	10795
F 15	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52	2-21	11615
F 16	イグニッションキー照明	3-49	2-21	10906
F 19	ステアリングセンサー	3-15, 23	2-21	11614
F 20	コンビネーションスイッチ	3-36, 43	2-21	11594
F 21	コンビネーションスイッチ	3-39, 43	2-21	11616
F 22	コンビネーションスイッチ	3-29, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54 3-55	2-21	11671
F 23	エアバッグ (運転席側)	3-21	2-21	10850
F 24	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46	2-22	11146
F 25	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27 3-29, 43, 44, 46	2-22	11218
F 26	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE)	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23 3-24, 26, 29, 32, 44, 46	2-22	11219
F 27	センターエアバッグセンサー	3-21, 45, 46	2-22	11681
F 28	デテクションラッシュセンサー	3-34	2-22	11436
F 29	ABSデセラレーションセンサー	3-33	2-22	11182
F 30	エアバッグ (助手席側)	3-21	2-23	10850
F 31	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 43, 46	2-21	11218
F 32	ABSコンピューター	3-15, 32, 47	2-21	11219
F 33	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 47	2-21	11220
F 34	ABSコンピューター	3-32	2-21	11221
F 35	ABS & TRCコンピューター	3-7, 24, 26, 30	2-21	11424
F 36	ABS & TRCコンピューター	3-7, 13, 24, 26, 30	2-21	11391
F 37	ABS & TRCコンピューター	3-13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 43 3-44, 46	2-21	11390
F 38	スロットルバルブモータードライバ	3-33	2-23	11423
F 39	J/C No. 10	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 35, 41, 42, 44, 52, 53 3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52	2-23	10848
F 40	J/C No. 3	3-34	2-23	11661
F 41	J/C No. 11	3-34	2-23	11542
F 42	J/C No. 12	3-41	2-23	11529
F 43	J/C No. 13	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29 3-30, 32, 36, 43, 44, 47, 52	2-23	11542

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
F 44	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-13, 28, 52, 53	2-9, 12, 16	10943
F 45	ABS & TRCアクチュエーター	3-24, 26, 30	2-6, 9, 12, 15	11698
F 46	ABSアクチュエーター	3-22, 23, 24, 26, 30	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11413
F 47	アブソバーコントロールアクチュエーターFR・LH (スカイフック)	3-15	2-6, 12	10789
F 48	J/C No. 2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46 3-52, 53, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11661
F 49	オプションコネクター	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11028
F 50	ウォッシャーモーター	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10981
F 51	ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11002
F 52	J/C No. 14	3-15	2-21	11542
F 53	エンジナルムR/B (ABS)	3-32	2-12	10916
F 54	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	3-9, 27, 44	2-23	11390
F 55	DLC3 (1G-FE, 1JZ-GE)	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 3-43	2-21	11665
F 56	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	3-23	2-22	11182
F 57	ABSコンピューター	3-22	2-23	11426
F 58	ABSコンピューター	3-7, 15, 43, 44, 46, 53	2-23	11390
F 59	ABS & 4WDコンピューター	3-23	2-23	11424
F 60	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 23, 44, 46	2-23	11391
F 61	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 23, 44, 47	2-23	11390
F 62	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-52	2-3, 6, 15	11149
F 63	ABSアクチュエーター	3-22, 23	2-3, 6, 15, 18	10891
F 64	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	3-4, 17, 20, 29, 44, 46	2-22	11788
F 66	ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-TE)	3-12	2-21	10908
F 67	ブレーキウォーニングリレー	3-44	2-21	10801
F 68	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	3-12, 29, 30, 44	2-22	11392
F 70	ステアリングセンサー (VSC)	3-15, 33	2-21	11581
F 71	ウォッシャーモーター (油膜取り)	3-43	2-3, 6	10981
F 72	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	3-17, 29, 45, 52	2-22	11424
G 1	アクターミラースイッチ	3-25	2-21	11450
G 2	コンライトスイッチ	3-47, 55	2-21	11633
G 3	日射センサー	3-28	2-21	11369
G 4	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 44, 48, 49, 53, 55	2-22	11115
G 5	コンビネーションメーター (アナログ)	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 43, 44, 48 3-50, 51, 53, 55	2-22	11114
G 6	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 39 3-41, 43, 44, 50, 51, 53, 54	2-22	11113
G 7	コンビネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 21, 44, 53	2-22	11116
G 8	内気センサー	3-28	2-22	10825
G 9	ヘッドランプレベルスイッチ	3-50, 54	2-22	10797
G 10	エアビュリアファイヤースイッチ	3-50, 54	2-22	10799
G 11	排気温センサー	3-9, 11	2-22	10824
G 12	パーキングブレーキスイッチ (レバー式)	3-26, 39, 41, 45	2-22	10871
G 13	コンソールボックスストラップ	3-50	2-22	11299
G 14	TRC OFFスイッチ	3-25, 26, 31, 33, 50	2-22	11471
G 15	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	3-27, 50	2-22	11494
G 16	パターンセレクトスイッチ (ECT)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-22	11165
G 17	O/Dメインスイッチ & シフトインジェクター照明 (ストレート式A/T)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50	2-22	10795
G 18	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	3-17	2-22	11319
G 19	シガレットライター照明	3-50	2-22	11148
G 20	シガレットライター	3-35	2-22	10760
G 21	灰皿照明	3-50	2-22	10825
G 22	ハザードスイッチ	3-44, 46, 50, 51	2-22	10801
G 23	クロック	3-35, 50	2-22	11013
G 24	ラジオレシーバーASSY	3-37, 38	2-22	10996
G 25	ラジオレシーバーASSY	3-37, 38, 50	2-22	10997
G 26	エアコンコンピューター	3-28, 34, 44, 46, 50	2-22	11390
G 27	エアコンコンピューター	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52	2-22	11391
G 28	J/C No. 15	3-28	2-23	10807
G 30	エアボ後センサー	3-28	2-23	10825
G 31	グループボックスストラップ	3-50	2-23	11098
G 32	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-23	10908
G 33	エアビュリアファイヤー	3-54	2-23	10797
G 34	D-3切替スイッチ & シフトインジェクター照明 (ゲート式A/T)	3-14, 16, 19, 45, 50	2-22	11493
G 35	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	3-14, 16, 20	2-22	11533
G 36	スインググリル	3-28, 50	2-22	10795
G 37	ラジオレシーバーASSY	3-40, 42, 50	2-22	11264
G 38	マルチA Vステーション	3-39, 41, 44, 46	2-22	11436
G 39	マルチA Vステーション	3-39, 41	2-22	11533

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	品番
G 40	J/C No. 21	3-38, 40, 42	2-23	10807
G 41	コンビネーションメーター (デジタル)	3-5, 7, 11, 15, 22, 24, 29, 31, 33 3-43, 46, 48, 55	2-22	11114
G 42	コンビネーションメーター (デジタル)	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 33, 46, 48 3-49, 51, 55	2-22	11113
G 43	コンビネーションメーター (デジタル)	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24 3-31, 33, 34, 39, 41, 43, 46, 50 3-51, 54	2-22	11502
G 44	アブソループコントロールスイッチ (スカイフック)	3-15, 47, 50	2-22	11495
H 1	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	3-34, 35, 47	2-26	11469
H 2	パワーウィンドゥモーターFR・RH	3-35	2-26	11011
H 3	ドアコントロールスイッチ (キー運動用) (クレスト)	3-34	2-26	10795
H 4	フロントスピーカRH	3-37, 38, 40, 42	2-26	10935
H 5	J/C No. 16 (クレスト)	3-34, 35, 41	2-26	11529
H 6	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-25	2-26	10796
H 7	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-25, 41	2-26	11532
H 8	ツイーターRH	3-37, 38, 40, 42	2-26	11013
H 9	カーテシランプFR・RH (クレスト)	3-49	2-26	11148
H 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-34	2-26	11150
H 11	カーテシランプFR・RH (マークII, チェイサー)	3-49	2-26	11148
H 12	ドアコントロールスイッチ (キー運動用) (マークII, チェイサー)	3-34	2-26	10795
I 1	パワーウィンドゥモーターFR・LH	3-35	2-26	10860
I 2	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	3-35	2-26	10797
I 3	フロントスピーカLH	3-37, 38, 40, 42	2-26	10935
I 4	ツイーターLH	3-37, 38, 40, 42	2-26	11013
I 5	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-25	2-26	10796
I 6	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-25, 41	2-26	11532
I 7	カーテシランプFR・LH	3-49	2-26	11148
I 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-34	2-26	11150
J 1	パワーウィンドゥモーターRR・RH	3-35	2-26	10860
J 2	リヤスピーカRH	3-37, 38, 40, 42	2-26	10935
J 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	3-35	2-26	10797
J 4	ドアコントロールモーターRR・RH	3-34	2-26	11150
K 1	パワーウィンドゥモーターRR・LH	3-35	2-26	10860
K 2	リヤスピーカLH	3-37, 38, 40, 42	2-26	10935
K 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	3-35	2-26	10797
K 4	ドアコントロールモーターRR・LH	3-34	2-26	11150
L 1	エアバッグRH (シート)	3-21	2-26, 28	11790
L 2	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-31, 44, 47	2-26	10795
L 3	排気温センサー	3-4, 6, 53	2-26	10833
L 4	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-26	10871
L 5	サイドエアバッグセンサーRH	3-21, 45, 46	2-26	11681
L 6	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-31	2-27	11369
L 7	ABSスピードセンサーRR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-27	11060
L 8	カーテシスイッチRR・RH	3-34, 45, 46, 49	2-27	10871
L 9	J/C (アースNo. 2)	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36 3-37, 42, 48, 51, 52, 55	2-27	11542
L 10	J/C No. 17	3-34, 48, 55	2-27	11542
L 11	アブソループコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-27	10789
L 12	J/C No. 18	3-37, 48, 51, 55	2-27	11542
L 13	フェューエルポンプ	3-4, 6, 8, 10, 52	2-27	10915
L 14	フェューエルセンサーゲージ	3-44, 46	2-27	10834
L 15	センターストップランプ (バルブ式)	3-48	2-27	11148
L 16	リヤワイパーモーター & リレー	3-36	2-27	10789
L 17	ラゲージルームランプ	3-49	2-27	11148
L 18	ランプフェイリアセンサー	3-44, 47, 48, 55	2-27	10803
L 19	ラゲージオープンリレー	3-34, 49	2-27	10171
L 20	ドアコントロールレシーバー	3-34	2-27	11475
L 21	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51, 55	2-27	11587
L 22	ラゲージルームランプスイッチ	3-34, 49	2-27	10825
L 23	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51, 55	2-27	11587
L 24	センターストップランプ (LED式) (マークII, クレスト)	3-48	2-27	11060
L 25	ノイズフィルター (ストップランプ)	3-48	2-27	10825
L 26	ライセンスプレートランプLH (チェイサー)	3-55	2-27	11148
L 27	ライセンスプレートランプRH (チェイサー)	3-55	2-27	11148
L 28	センターストップランプ (LED式) (チェイサー)	3-48	2-27	11060
L 29	J/C No. 19	3-34, 48	2-27	11529
L 30	ラゲージオープンソレノイド (クレスト)	3-34	2-27	10825
L 31	カーテシスイッチFR・RH (マークII, チェイサー)	3-31, 34, 45, 46, 47, 49, 55	2-26	11026
L 32	カーテシスイッチFR・RH (クレスト)	3-31, 34, 45, 46, 49, 55	2-26	11026
M 1	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-26	10848
M 2	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-26	10807

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	品番
M 3	エアバッグLH (シート)	3-21	2-26	11790
M 4	バックルスイッチLH	3-31	2-26	10860
M 5	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-26	10871
M 6	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31	2-26	11369
M 7	サイドエアバッグセンサーLH	3-21	2-26	11681
M 8	ABSスピードセンサーRR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32	2-27	11060
M 9	カーテシスイッチRR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-27	10871
M 10	アブソループコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-27	10789
M 11	ウーハースピーカー	3-40, 42	2-27	10935
M 12	ヨーレートセンサー	3-33	2-27	10933
M 13	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41, 44, 46	2-27	11542
M 14	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41	2-27	10799
M 15	バックルスイッチLH (マークII, チェイサー)	3-31	2-26	10795
M 16	カーテシスイッチFR・LH (マークII, チェイサー)	3-34, 45, 46, 49	2-26	11026
M 17	カーテシスイッチFR・LH (クレスト)	3-34, 45, 46, 49	2-26	11026
M 18	バックルスイッチ (クレスト)	3-31	2-26	10795
N 1	スライドモーター	3-36	2-28	10825
N 2	フロントパーチカルモーター	3-36	2-28	10825
N 3	リヤパーチカルモーター	3-36	2-28	10825
N 4	パワーシートスイッチ	3-36	2-28	10807
N 5	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-31, 44, 47	2-28	10858
N 6	リクライニングモーター	3-36	2-28	10825
N 7	ランバーサポートモーター	3-36	2-28	10825
N 8	パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	3-36	2-28	10601
O 1	パニティーランプRH	3-49	2-25	11369
O 2	スライディンググループスイッチ & マップランプ (マークII, チェイサー)	3-31, 49	2-25	10367
O 3	スライディンググループフロントロールリレー	3-31	2-25	10801
O 4	パニティーランプLH	3-49	2-25	11369
O 5	ルームランプ	3-49	2-25	10935
O 6	ノイズフィルター (デフォッガー)	3-34	2-25	11259
O 7	マップランプ	3-49	2-25	10935
O 8	スライディンググループスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ (クレスト)	3-31, 49	2-25	11533
O 9	リヤルームランプLH	3-49	2-25	11187
O 10	リヤルームランプRH	3-49	2-25	11187
O 11	フロントルームランプ & マップランプ	3-49	2-25	10367
P 1	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51, 55	2-27	-
P 2	ライセンスプレートランプ (マークII, クレスト)	3-48, 55	2-27	-
P 3	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51, 55	2-27	-
P 4	ラゲージルームランプスイッチ (クレスト)	3-49	2-27	-
R 1	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-22	11319
R 2	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-22	11319
S 1	ブローモーター	3-28	2-23	10214
S 2	ブローモーターコントローラー	3-28	2-23	11579
S 3	ブローモーターコントローラー	3-28	2-23	11667

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
2A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 29, 47, 48, 51, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
2B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 28, 48, 52, 53, 3-55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
2C	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	3-3, 12, 29, 39, 42, 48, 51, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
2D	カウルワイヤ to J/B No.2	3-2, 3, 28, 34, 48	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
2E	カウルワイヤ to J/B No.2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3-18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 39, 3-45, 46, 52, 53, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
2G	カウルワイヤ to J/B No.2	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 3-20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3-34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 3-51, 52, 53, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
3A	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 46, 50, 54	2-22
3B	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 45, 46, 47, 3-49, 50, 51, 54	2-22
3C	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-3, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 3-37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53	2-22
3D	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 3-23, 24, 26, 30, 31, 33, 37, 43, 44, 46, 3-48, 51, 53, 55	2-22
3E	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-14, 15, 17, 18, 20, 44, 46, 47	2-22
3F	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29, 3-34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 53	2-22
3G	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-38, 39, 41, 44, 46	2-22
3H	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-25	2-22
5A	カウルワイヤ to J/B No.5	3-29, 47, 50, 51, 52, 55	2-21
5B	カウルワイヤ to J/B No.5	3-15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 3-32, 33, 43, 44, 45, 46, 47	2-21
5C	カウルワイヤ to J/B No.5	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3-18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 3-36, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54	2-21
5D	カウルワイヤ to J/B No.5	3-5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 3-26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 3-41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55	2-21
5E	カウルワイヤ to J/B No.5	3-5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3-20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 3-35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 3-53, 55	2-21
5F	カウルワイヤ to J/B No.5	3-5, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 3-24, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 47, 3-50, 53, 54, 55	2-21
F A	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-5, 7, 14, 20, 31, 34, 35, 44, 45, 46, 3-47, 49, 55	2-23
F B	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 3-23, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 55	2-23
F C	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 3-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3-28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 3-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 3-54, 55	2-23
F D	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 3, 6, 55	2-23
F E	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 45, 47, 3-51, 52, 53	2-23
F F	ルーファイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B	3-31, 34, 49	2-23, 25
F G	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 3-31, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 3-54	2-23
F H	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 15, 21, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 42, 3-44, 45, 46, 47, 49	2-23
F I	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-29, 31, 35, 36, 49	2-23, 25
F J	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-20, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 3-55	2-23, 25
F K	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 35, 47, 50, 55	2-23
F L	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 13, 28, 43, 51, 55	2-23
F M	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21, 45, 47	2-23
F N	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21	2-23, 25

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
A B 1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2	3-13	2-9, 12
A F 1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-12, 32, 43, 52, 53, 54	2-21
A F 2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33, 41, 43, 3-47	2-21
A F 3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 12, 13, 15, 30, 41, 45, 52, 53, 54	2-21
A F 4	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 43, 3-44, 45, 46, 47, 54	2-21
C A 1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 12	2-16
C F 1	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 3-29, 30, 32, 33, 44, 48, 52, 53	2-23
C F 2	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3-17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3-30, 33, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 52	2-23
C F 3	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3-16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 3-32, 33, 43, 48, 52, 53	2-23
C G 1	エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 3-28, 29, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48	2-22
D A 2	エンジンワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ	3-48	2-18
F A 1	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-12
F L 1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36	2-21, 25
F L 2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-4, 6, 8, 10, 34, 35, 48, 51, 52, 53	2-21, 25
F S 1	カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.2	3-28	2-23
F T 1	カウルワイヤ to エンジンルームリレーブロックASSY	3-32	2-12
F T 2	カウルワイヤ to エンジンルームリレーブロックASSY	3-32	2-12
G F 1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 3-24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 43, 44, 45, 3-46, 47, 48, 51, 53, 54, 55	2-21
G F 2	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3-19, 20, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 3-44, 45, 46, 47, 50, 53	2-22
G F 3	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 3-31, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 3-47, 48, 51, 53, 55	2-23, 25
G L 1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-31, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 55	2-21, 25
G M 1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-38, 40, 42	2-23, 25
G M 2	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-40, 41, 42, 50	2-23, 25
G M 3	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-38, 39, 40, 41, 44, 46	2-23, 25
G R 1	インストルメントパネルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1	3-28	2-23
H F 1	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-21, 25
H F 2	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 41	2-21, 25
H G 1	フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 34, 37, 38, 40, 42, 47	2-21, 25
I F 1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-23, 25
I G 1	フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 37, 38, 40, 42	2-23, 25
L F 1	フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-21, 45, 47	2-21, 25
L J 1	フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-26
L J 2	フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 42	2-26
L M 1	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-21	2-27
L N 1	フロアワイヤ to シートワイヤNo.1	3-31, 36, 44, 47	2-26, 28
L P 1	フロアワイヤ to トランクパネル (ラゲージコンパートメントドア) ワイヤNo.1	3-37, 42, 48, 49, 51, 55	2-27
M F 1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 3-37, 38, 45, 46, 49	2-23, 25
M F 2	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-15, 33	2-23, 25
M K 1	フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-26
M K 2	フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-26
M L 1	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-27
M L 2	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-27
Q A 1	フロントウィンドウデフォガススイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-41	2-3, 6, 9, 12, 15, 18